

■ルミナスプランナー 7.5 インストールと有償機能のライセンス認証手順

インストールを始める前に

インストールを始める前に下記を確認してください。

- パソコンを用意してください。
下記のシステム要件を満たしているか確認してください。
- ルミナスプランナーWeb サイトからインストーラーをダウンロードしておきます。
<https://www2.panasonic.biz/ls/cec/lp/lp7.html>

システム要件

対応 OS	: Microsoft Windows 8.1 / 10 日本語版 (32/ 64 ビット) Microsoft .NET Framework 4.5.2 以上
CPU	: 1 GHz 以上の 32 ビット (x86) プロセッサまたは 64 ビット (x64) プロセッサ
メモリ	: 1 GB 以上の RAM (32 ビット) または 2 GB 以上の RAM (64 ビット)
ディスク	: 3 GB 以上の空き容量があるディスク領域
ディスプレイ	: 1024×768 ドット以上の解像度のディスプレイ
インターネット	: 本ソフトの更新や照明器具データの更新にインターネットアクセスが必要
プリンタ	: 本ソフトの計算結果を印刷するために Windows 対応のプリンタが必要

■ルミナスプランナー7.4 以前のバージョンをお使いの方へ


バージョン 7.5 をインストールされても、バージョン 7.4 以前のルミナスプランナー有償版がアンインストールされることはありません。旧バージョンのルミナスプランナーを継続してご使用になることができます。

旧バージョンが不要になった場合は、後述のアンインストール手順にしたがって旧バージョンを削除してください。


■実施内容：	●ルミナスプランナーのインストール	2 ページ～
	●ルミナスプランナーのアンインストール	5 ページ～
	●本ソフトの自動アップデート	7 ページ～
	●ライセンス認証（有償機能ご利用の場合のみ）	8 ページ～

●ルミナスプランナーのインストール


1. ルミナスプランナーWeb サイトよりダウンロードしたプログラム「LP75*_x64.msi」（64 ビット版 Windows 用）もしくは、「LP75*_x86.msi」（32 ビット版 Windows 用）をダブルクリックしてください。
2. ルミナスプランナーのセットアップ画面が表示されます。「次へ」をクリックしてください。




3. インストール先フォルダーを選択する画面が表示されます。フォルダーを変更したい場合は「変更」をクリックし、インストール先を設定してください。「次へ」をクリックしてください。




4. インストール準備完了の画面が表示されます。「インストール」をクリックしてください。



5. [ユーザーアカウント制御]が表示されたら「はい」を選択してインストールを継続してください。




6. 下記の表示が出た場合は、「いいえ」を選択します。




ルミナスプランナーの旧バージョンがインストールされている場合には、再度[ユーザーアカウント制御]が表示されることがあります。「はい」を選択してインストールを継続してください。

7. インストールが完了すると下図の画面が表示されます。「完了」をクリックしてください。



ルミナスプランナーを起動するには、デスクトップのショートカットアイコンか、スタートメニューの「Panasonic Luminous Planner 7.5」から起動してください。

ショートカット




ルミナスプランナーの操作方法につきましては、[操作マニュアル](#) をご参照ください。

●ルミナスプランナーのアンインストール


本ソフトは Windows 標準のアンインストール手順でアンインストールすることができます。旧バージョンのルミナスプランナーも同様の方法でアンインストールすることができます。

アンインストール画面は Windows のバージョンによって若干異なります。以下、Windows10 を例に説明します。


1. [スタート]－[設定]－[アプリと機能]を表示し、「Panasonic Luminous Planner 7.5」を選択し、「アンインストール」をクリックします。



2. 下図の画面が表示される場合は「アンインストール」をクリックしてください。



ユーザーアカウント制御が表示される場合は「はい」を選択してアンインストールを実行ください。




3. アンインストールが完了したら前項 1 の[アプリと機能]の画面に戻ります。1 で選択したバージョンが削除されていることを確認して[アプリと機能]の画面を閉じてください。

●本ソフトの自動アップデート

インターネットアクセスが利用できる環境で本ソフトを起動したとき、下図（左）の[ソフトウェア更新]ダイアログが表示されることがあります。

通常、「ダウンロード」をクリックして、より新しいソフトを弊社のサーバからダウンロードしてください。ダウンロードが完了すると下図（右）のダイアログが表示されますので、「更新する」をクリックしてください。[P 2～インストール手順]の「ようこそ」画面が表示され、最新バージョンのインストールが始まります。



上記のどちらかのダイアログで、「キャンセル」をクリックすると現在のバージョンのままプログラムが起動します。その場合、次にソフトを起動したとき、再び上記の画面が表示されます。


■照明器具データの自動アップデート

本ソフトではインターネットアクセスが利用できるときは最新の照明器具データを弊社のサーバから自動的に取得します。

●ライセンス認証


※有償機能をご購入いただいた方は、ライセンス認証で有償機能を使用できるようになります。

①ルミナスプランナーを起動後、メニューバー「ヘルプ」－「ライセンス認証」をクリックします。




②ライセンス認証画面が表示されます。

管理番号※V 始まりの 10 桁を入力し「認証する」ボタンを押します。



※ライセンス未購入の方は、「ライセンス購入」ボタンからご購入手続きをお願いいたします。

③ライセンス認証が完了した場合は、ルミナスプランナーを再起動します。



④ルミナスプランナーを再起動後、メニューバー「ヘルプ」－「ライセンス認証」で、下記のメッセージが表示されていれば認証完了です。

