



バージョン確認操作手順

■室内リモコンからソフトウェアバージョンを確認する手順

- ①ホーム画面で「設定」ボタンを押下してメニュー画面に遷移
メニュー画面で「機器情報」を選択し、「設定」ボタンを押下する



- ②機器情報画面で「登録情報」を選択し、「設定」ボタンを押下する
登録情報画面で「下」を3回押下して「室内リモコン」を選択し、「設定」ボタンを押下する
室内リモコン画面で「下」を2回押下してソフトウェアのバージョンを表示




■スマホアプリからソフトウェアバージョンを確認する手順

ドローメニューの「機器情報」をタッチ



機器情報画面のソフトウェアの項目からバージョンを確認



機器情報

登録情報

太陽光発電パネル	あり
外付け太陽光発電	あり
蓄電池ユニット	あり
V2Hシステム	なし
システム	
機種名	ESS-T6L1
製造番号	ND-100001WEL
パワーコンディショナ	
INVソフトウェア	_MI4.xx.xx/L—
PVソフトウェア	_MP4.xx.xx/L—
室内リモコン	
機種名	ES-R8
製造番号	
ソフトウェア	M21.04以降
蓄電池ユニット	
容量	9.900kWh
ソフトウェア	xxx.xx
太陽光発電パネル設置場所	屋外
蓄電池ユニット設置場所	屋外
V2Hシステム設置場所	なし
設置日	2025/04/01
太陽光以外の発電装置	なし
電気給湯器	なし
郵便番号	000-0000
エコネットライト	Release Q
アプリバージョン情報	Ver.2.00.00