

■ パナソニック製エコキュート スマートスピーカー連携サービス非対応機種

KU/Kシリーズ	HE-KU37GXS	HE-KU37GQS	HE-KU37GQMS	HE-KU46GXS	HE-KU46GQS	HE-KU46GQMS	HE-K37GXS
	HE-K37GQS	HE-K37GQMS	HE-K37GSS	HE-K37GSMS	HE-K46GXS	HE-K46GQS	HE-K46GQMS
	HE-K46GSS	HE-K46GSMS	HE-KU37FXS	HE-KU37FQS	HE-KU37FQMS	HE-KU46FXS	HE-KU46FQS
	HE-KU46FQMS	HE-K37FXS	HE-K37FQS	HE-K37FQMS	HE-K37FSS	HE-K37FSMS	HE-K46FXS
	HE-K46FQS	HE-K46FQMS	HE-K46FSS	HE-K46FSMS			
SU/Sシリーズ	HE-SU37GQS	HE-SU46GQS	HE-S37GQS	HE-S46GQS	HE-SU37FQS	HE-SU46FQS	HE-S37FQS
	HE-S46FQS						
AKU/AKシリーズ	HE-AKU37GXS	HE-AKU46GXS	HE-AKU37GQS	HE-AKU46GQS	HE-AK37GXS	HE-AK46GXS	HE-AK37GQS
	HE-AK46GQS	HE-AKU37FXS	HE-AKU46FXS	HE-AKU37FQS	HE-AKU46FQS	HE-AK37FXS	HE-AK46FXS
	HE-AK37FQS	HE-AK46FQS					
0SU/0Sシリーズ	HE-370SUGQS	HE-370SGQS	HE-370SGQMS	HE-460SUGQS	HE-460SGQS	HE-460SGQMS	HE-370SUFQS
	HE-370SFQS	HE-370SFQMS	HE-460SUFQS	HE-460SFQS	HE-460SFQMS		
Vシリーズ	HE-V20FQS	HE-V20FQMS	HE-V20FQES	HE-V20FQFS			
DFシリーズ	HE-D46FQS	HE-D46FQMS	HE-D37FQS	HE-D37FQMS	HE-D46FQES	HE-D46FQFS	HE-D37FQES
	HE-D37FQFS	HE-D37FYS	HE-D37FYMS				
WU/Wシリーズ	HE-WU37GQS	HE-WU46GQS	HE-W37GQS	HE-W46GQS			
Hシリーズ	HE-H37GQS	HE-H46GQS					
0Hシリーズ	HE-370HGQS	HE-460HGQS					
FU/Fシリーズ	HE-FU37GQS	HE-FU37GQMS	HE-FU46GQS	HE-FU46GQMS	HE-F37GQS	HE-F37GQMS	HE-F46GQS
	HE-F46GQMS	HE-F37GQES	HE-F46GQES				
Lシリーズ	HE-L37GQS	HE-L37GQMS	HE-L46GQS	HE-L46GQMS			
AFシリーズ	HE-AF37GQS	HE-AF37GQMS	HE-AF46GQS	HE-AF46GQMS			
0Lシリーズ	HE-370LGQS	HE-370LGQMS	HE-460LGQS	HE-460LGQMS			
KEシリーズ	HE-K37GQES	HE-K37GQFS	HE-K46GQES				

■ パナソニック製エコキュート スマートスピーカー連携サービス非対応機種

・有線接続した場合、スマートスピーカー連携サービスをご利用いただけない機種

※アダプターを用いた無線接続の場合はサービス利用可能

(▼下記機種はHEMSアダプター「CF-TA9C」を用いて無線で接続する場合は、スマートスピーカー連携サービスをご利用いただけます。)

JPシリーズ	HE-JPU46HXS	HE-JPU37HXS	HE-JPU46HQS	HE-JPU37HQS	HE-JPU46JXS	HE-JPU37JXS	HE-JPU46JQS
	HE-JPU37JQS						
Jシリーズ	HE-JU46HXS	HE-JU37HXS	HE-JU46HQS	HE-JU37HQS	HE-J46HQS	HE-J37HQS	HE-J46HSS
	HE-J37HSS	HE-J46HQES	HE-J37HQES	HE-J37HQFS	HE-JU46JXS	HE-JU37JXS	HE-JU46JQS
	HE-JU37JQS	HE-J46JSS	HE-J37JSS	HE-J46JXS	HE-J37JXS	HE-J46JQS	HE-J37JQS
	HE-J46JQES	HE-J37JQES	HE-J37JQFS				
Xシリーズ	HE-X46HXS	HE-X37HXS					
NSシリーズ	HE-NSU37HQS	HE-NSU37HQMS	HE-NSU46HQS	HE-NSU46HQMS	HE-NS37HQS	HE-NS37HQMS	HE-NS46HQS
	HE-NS46HQMS	HE-NSU46JQS	HE-NSU37JQS	HE-NS46JQS	HE-NS37JQS	HE-NSU46JQMS	HE-NSU37JQMS
	HE-NS46JQMS	HE-NS37JQMS					
Nシリーズ	HE-NU46HQS	HE-NU46HQMS	HE-NU37HQS	HE-NU37HQMS	HE-N46HQS	HE-N46HQMS	HE-N37HQS
	HE-N37HQMS	HE-NU46JQS	HE-NU37JQS	HE-N46JQS	HE-N37JQS		
Sシリーズ	HE-S46HQS	HE-S46HQMS	HE-S37HQS	HE-S37HQMS			
Cシリーズ	HE-C30HQS	HE-C30HQMS	HE-C30HQES	HE-C30HQFS			
FPシリーズ	HE-FPU37HQS	HE-FPU37HQMS	HE-FPU46HQS	HE-FPU46HQMS	HE-FPU37JQS	HE-FPU37JQMS	HE-FPU46JQS
	HE-FPU46JQMS						
FU/Fシリーズ	HE-FU37HQS	HE-FU37HQMS	HE-FU46HQS	HE-FU46HQMS	HE-FU37JQS	HE-FU37JQMS	HE-FU46JQS
	HE-FU46JQMS	HE-F37HQS	HE-F37HQMS	HE-F46HQS	HE-F46HQMS	HE-F37HQES	HE-F46HQES
	HE-F37JQS	HE-F37JQMS	HE-F46JQS	HE-F46JQMS	HE-F37JQES	HE-F46JQES	HE-F37JZS
	HE-F37JZMS	HE-F46JZS	HE-F46JZMS				

■ パナソニック製エコキュート スマートスピーカー連携サービス非対応機種

・有線接続した場合、スマートスピーカー連携サービスをご利用いただけない機種

※アダプターを用いた無線接続の場合はサービス利用可能

(▼下記機種はHEMSアダプター「CF-TA9C」を用いて無線で接続する場合は、スマートスピーカー連携サービスをご利用いただけます。)

Lシリーズ	HE-L37HQS	HE-L37HQMS	HE-L46HQS	HE-L46HQMS	HE-L37JQS	HE-L37JQMS	HE-L46JQS
	HE-L46JQMS						
AFシリーズ	HE-AF37HQS	HE-AF37HQMS	HE-AF46HQS	HE-AF46HQMS			
WU/Wシリーズ	HE-WU46HQS	HE-WU37HQS	HE-W46HQS	HE-W37HQS			
Hシリーズ	HE-H46HQS	HE-H37HQS					
Vシリーズ	HE-V20HQS	HE-V20HQMS					
Bシリーズ	HE-B56HQS						

(▼下記機種は無線アダプター「CF-TA9B」を用いて無線で接続する場合は、スマートスピーカー連携サービスをご利用いただけます。)

KU/Kシリーズ	HE-KU37GQCS	HE-KU37GQMCS	HE-KU46GQCS	HE-KU46GQMCS	HE-K37GQCS	HE-K37GQMCS	HE-K46GQCS
	HE-K46GQMCS	HE-K37GSCS	HE-K37GSMCS	HE-K46GSCS	HE-K46GSMCS	HE-KU37GXCS	HE-KU46GXCS
	HE-K37GXCS	HE-K46GXCS					
SU/Sシリーズ	HE-SU37GQCS	HE-SU46GQCS	HE-S37GQCS	HE-S46GQCS			
AKU/AKシリーズ	HE-AKU37GQCS	HE-AKU46GQCS	HE-AK37GQCS	HE-AK46GQCS	HE-AKU37GXCS	HE-AKU46GXCS	HE-AK37GXCS
	HE-AK46GXCS						
OSU/OSシリーズ	HE-370SUGQCS	HE-370SGQCS	HE-370SGQMCS	HE-460SUGQCS	HE-460SGQCS	HE-460SGQMCS	