

■パナソニック家庭用ルームエアコン(ECHONET Lite対応)

※カタログ等は代表で室内品番を使用します。

No.	商品区分 (年度モデル)	シリーズ	室内機品番	色記号	接続用別売品： 無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) 品番	接続用別売品： 無線アダプター品番	無線LAN 内蔵タイプ：○ ※一部機種のみ	AiSEG3 連携可否	AiSEG 1 連携可否
1	2012	UX	CS-UX253C2					×	●
2	2012	UX	CS-UX283C2					×	●
3	2012	UX	CS-UX403C2					×	●
4	2012	UX	CS-UX563C2					×	●
5	2013	X	CS-X223C	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
6	2013	X	CS-X253C	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
7	2013	X	CS-X283C	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
8	2013	X	CS-X283C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
9	2013	X	CS-X363C	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
10	2013	X	CS-X363C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
11	2013	X	CS-X403C	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
12	2013	X	CS-X403C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
13	2013	X	CS-X563C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
14	2013	X	CS-X633C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
15	2013	X	CS-X713C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
16	2013	X	CS-223CXR	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
17	2013	X	CS-253CXR	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
18	2013	X	CS-283CXR	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
19	2013	X	CS-363CXR	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
20	2013	X	CS-403CXR	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
21	2013	X	CS-403CXR2	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
22	2013	X	CS-563CXR2	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
23	2013	X	CS-633CXR2	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
24	2013	X	CS-713CXR2	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
25	2013	X	CS-223CX	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
26	2013	X	CS-253CX	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
27	2013	X	CS-283CX	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
28	2013	X	CS-283CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
29	2013	X	CS-363CX	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
30	2013	X	CS-363CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
31	2013	X	CS-403CX	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
32	2013	X	CS-403CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
33	2013	X	CS-563CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
34	2013	X	CS-633CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
35	2013	X	CS-713CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
36	2013	A	CS-22PAE1	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
37	2013	A	CS-25PAE1	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
38	2013	A	CS-28PAE1	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
39	2013	A	CS-36PAE1	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
40	2013	A	CS-40PA2E1	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
41	2013	A	CS-56PA2E1	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
42	2013	A	CS-63PA2E1	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
43	2013	A	CS-71PA2E1	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
44	2013	SX	CS-SX223C	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
45	2013	SX	CS-SX253C	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
46	2013	SX	CS-SX283C	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
47	2013	SX	CS-SX363C	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
48	2013	SX	CS-SX403C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
49	2013	SX	CS-SX563C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
50	2013	SX	CS-223CSX	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
51	2013	SX	CS-253CSX	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
52	2013	SX	CS-283CSX	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
53	2013	SX	CS-363CSX	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
54	2013	SX	CS-403CSX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
55	2013	SX	CS-563CSX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
56	2013	T	CS-T223C	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
57	2013	T	CS-T253C	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
58	2013	T	CS-T283C	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
59	2013	T	CS-T283C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
60	2013	T	CS-T363C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
61	2013	T	CS-T403C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
62	2013	T	CS-T563C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
63	2013	T	CS-223CT	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
64	2013	T	CS-253CT	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
65	2013	T	CS-283CT	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
66	2013	T	CS-283CT2	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
67	2013	T	CS-363CT2	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
68	2013	T	CS-403CT2	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
69	2013	T	CS-563CT2	W	CF-TC7B	CF-TA9		×	●

■パナソニック家庭用ルームエアコン(ECHONET Lite対応)

※カタログ等は代表で室内品番を使用します。

No.	商品区分 (年度モデル)	シリーズ	室内機品番	色記号	接続用別売品： 無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) 品番	接続用別売品： 無線アダプター品番	無線LAN 内蔵タイプ：○ ※一部機種のみ	AiSEG3 連携可否	AiSEG 1 連携可否
70	2013	X	CS-X223C	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
71	2013	X	CS-X253C	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
72	2013	X	CS-X283C	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
73	2013	X	CS-X283C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
74	2013	X	CS-X363C	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
75	2013	X	CS-X363C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
76	2013	X	CS-X403C	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
77	2013	X	CS-X403C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
78	2013	X	CS-X563C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
79	2013	X	CS-X633C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
80	2013	X	CS-X713C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
81	2013	X	CS-223CX	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
82	2013	X	CS-253CX	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
83	2013	X	CS-283CX	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
84	2013	X	CS-283CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
85	2013	X	CS-363CX	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
86	2013	X	CS-363CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
87	2013	X	CS-403CX	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
88	2013	X	CS-403CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
89	2013	X	CS-563CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
90	2013	X	CS-633CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
91	2013	X	CS-713CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
92	2013	T	CS-T223C	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
93	2013	T	CS-T253C	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
94	2013	T	CS-T283C	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
95	2013	T	CS-T283C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
96	2013	T	CS-T363C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
97	2013	T	CS-T403C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
98	2013	T	CS-T563C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
99	2013	T	CS-223CT	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
100	2013	T	CS-253CT	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
101	2013	T	CS-283CT	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
102	2013	T	CS-283CT2	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
103	2013	T	CS-363CT2	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
104	2013	T	CS-403CT2	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
105	2013	T	CS-563CT2	C	CF-TC7B	CF-TA9		×	●
106	2014	DX	CS-DX224C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
107	2014	DX	CS-DX254C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
108	2014	DX	CS-DX284C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
109	2014	DX	CS-DX364C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
110	2014	DX	CS-DX404C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
111	2014	DX	CS-DX564C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
112	2014	DX	CS-DX634C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
113	2014	DX	CS-DX714C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
114	2014	XS	CS-XS224C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
115	2014	XS	CS-XS254C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
116	2014	XS	CS-XS284C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
117	2014	XS	CS-XS284C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
118	2014	XS	CS-XS364C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
119	2014	XS	CS-XS364C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
120	2014	XS	CS-XS404C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
121	2014	XS	CS-XS404C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
122	2014	XS	CS-XS564C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
123	2014	XS	CS-XS634C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
124	2014	XS	CS-XS714C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
125	2014	X	CS-X224C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
126	2014	X	CS-X254C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
127	2014	X	CS-X284C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
128	2014	X	CS-X284C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
129	2014	X	CS-X364C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
130	2014	X	CS-X364C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
131	2014	X	CS-X404C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
132	2014	X	CS-X404C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
133	2014	X	CS-X564C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
134	2014	X	CS-X634C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
135	2014	X	CS-X714C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
136	2014	X	CS-X804C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
137	2014	X	CS-224CXR	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
138	2014	X	CS-254CXR	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●

■パナソニック家庭用ルームエアコン(ECHONET Lite対応)

※カタログ等は代表で室内品番を使用します。

No.	商品区分 (年度モデル)	シリーズ	室内機品番	色記号	接続用別売品： 無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) 品番	接続用別売品： 無線アダプター品番	無線LAN 内蔵タイプ：○ ※一部機種のみ	AiSEG3 連携可否	AiSEG 1 連携可否
139	2014	X	CS-284CXR	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
140	2014	X	CS-364CXR	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
141	2014	X	CS-364CXR2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
142	2014	X	CS-404CXR	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
143	2014	X	CS-404CXR2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
144	2014	X	CS-564CXR2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
145	2014	X	CS-634CXR2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
146	2014	X	CS-714CXR2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
147	2014	X	CS-804CXR2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
148	2014	X	CS-224CX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
149	2014	X	CS-254CX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
150	2014	X	CS-284CX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
151	2014	X	CS-284CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
152	2014	X	CS-364CX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
153	2014	X	CS-364CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
154	2014	X	CS-404CX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
155	2014	X	CS-404CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
156	2014	X	CS-564CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
157	2014	X	CS-634CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
158	2014	X	CS-714CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
159	2014	X	CS-804CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
160	2014	A	CS-22RAE2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
161	2014	A	CS-25RAE2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
162	2014	A	CS-28RAE2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
163	2014	A	CS-36RAE2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
164	2014	A	CS-40RA2E2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
165	2014	A	CS-56RA2E2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
166	2014	A	CS-63RA2E2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
167	2014	A	CS-71RA2E2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
168	2014	EX	CS-EX224C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
169	2014	EX	CS-EX254C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
170	2014	EX	CS-EX284C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
171	2014	EX	CS-EX364C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
172	2014	EX	CS-EX404C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
173	2014	EX	CS-EX564C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
174	2014	EX	CS-EX634C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
175	2014	EX	CS-E224CZ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
176	2014	EX	CS-E254CZ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
177	2014	EX	CS-E284CZ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
178	2014	EX	CS-E404C2Z	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
179	2014	EX	CS-E564C2Z	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
180	2014	EX	CS-E634C2Z	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
181	2014	EX	CS-22REE2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
182	2014	EX	CS-25REE2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
183	2014	EX	CS-28REE2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
184	2014	EX	CS-40RE2E2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
185	2014	EX	CS-22REXJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
186	2014	EX	CS-25REXJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
187	2014	EX	CS-28REXJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
188	2014	EX	CS-36REXJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
189	2014	EX	CS-40REX2J	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
190	2014	EX	CS-56REX2J	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
191	2014	EX	CS-63REX2J	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
192	2014	EX	CS-224CEX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
193	2014	EX	CS-254CEX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
194	2014	EX	CS-284CEX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
195	2014	EX	CS-364CEX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
196	2014	EX	CS-404CEX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
197	2014	EX	CS-564CEX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
198	2014	EX	CS-634CEX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
199	2014	GX	CS-GX224C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
200	2014	GX	CS-GX254C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
201	2014	GX	CS-GX284C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
202	2014	GX	CS-GX284C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
203	2014	GX	CS-GX364C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
204	2014	GX	CS-GX404C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
205	2014	GX	CS-GX564C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
206	2014	GX	CS-224CGX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
207	2014	GX	CS-254CGX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●

■パナソニック家庭用ルームエアコン(ECHONET Lite対応)

※カタログ等は代表で室内品番を使用します。

No.	商品区分 (年度モデル)	シリーズ	室内機品番	色記号	接続用別売品： 無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) 品番	接続用別売品： 無線アダプター品番	無線LAN 内蔵タイプ：○ ※一部機種のみ	AiSEG3 連携可否	AiSEG 1 連携可否
208	2014	GX	CS-284CGX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
209	2014	GX	CS-284CGX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
210	2014	GX	CS-364CGX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
211	2014	GX	CS-404CGX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
212	2014	GX	CS-564CGX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
213	2014	Z	CS-22RZE2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
214	2014	Z	CS-25RZE2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
215	2014	Z	CS-28RZE2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
216	2014	J	CS-J224C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
217	2014	J	CS-J254C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
218	2014	J	CS-J284C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
219	2014	J	CS-J364C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
220	2014	J	CS-J404C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
221	2014	J	CS-J564C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
222	2014	J	CS-224CJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
223	2014	J	CS-254CJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
224	2014	J	CS-284CJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
225	2014	J	CS-364CJ2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
226	2014	J	CS-404CJ2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
227	2014	J	CS-564CJ2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
228	2014	XS	CS-XS224C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
229	2014	XS	CS-XS254C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
230	2014	XS	CS-XS284C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
231	2014	XS	CS-XS284C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
232	2014	XS	CS-XS364C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
233	2014	XS	CS-XS364C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
234	2014	XS	CS-XS404C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
235	2014	XS	CS-XS404C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
236	2014	XS	CS-XS564C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
237	2014	XS	CS-XS634C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
238	2014	XS	CS-XS714C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
239	2014	X	CS-224CX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
240	2014	X	CS-254CX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
241	2014	X	CS-284CX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
242	2014	X	CS-284CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
243	2014	X	CS-364CX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
244	2014	X	CS-364CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
245	2014	X	CS-404CX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
246	2014	X	CS-404CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
247	2014	X	CS-564CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
248	2014	X	CS-634CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
249	2014	X	CS-714CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
250	2014	X	CS-804CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
251	2014	EX	CS-EX224C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
252	2014	EX	CS-EX254C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
253	2014	EX	CS-EX284C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
254	2014	EX	CS-EX364C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
255	2014	EX	CS-EX404C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
256	2014	EX	CS-EX564C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
257	2014	EX	CS-EX634C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
258	2014	EX	CS-224CEX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
259	2014	EX	CS-254CEX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
260	2014	EX	CS-284CEX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
261	2014	EX	CS-364CEX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
262	2014	EX	CS-404CEX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
263	2014	EX	CS-564CEX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
264	2014	EX	CS-634CEX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
265	2014	J	CS-J224C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
266	2014	J	CS-J254C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
267	2014	J	CS-J284C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
268	2014	J	CS-J364C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
269	2014	J	CS-J404C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
270	2014	J	CS-J564C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
271	2014	J	CS-224CJ	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
272	2014	J	CS-254CJ	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
273	2014	J	CS-284CJ	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
274	2014	J	CS-364CJ2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
275	2014	J	CS-404CJ2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
276	2014	J	CS-564CJ2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●

■パナソニック家庭用ルームエアコン(ECHONET Lite対応)

※カタログ等は代表で室内品番を使用します。

No.	商品区分 (年度モデル)	シリーズ	室内機品番	色記号	接続用別売品： 無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) 品番	接続用別売品： 無線アダプター品番	無線LAN 内蔵タイプ：○ ※一部機種のみ	AiSEG3 連携可否	AiSEG 1 連携可否
277	2015	HX	CS-HX285C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
278	2015	HX	CS-HX365C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
279	2015	HX	CS-HX405C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
280	2015	HX	CS-HX565C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
281	2015	HX	CS-HX635C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
282	2015	HX	CS-HX715C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
283	2015	HX	CS-HX805C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
284	2015	XS	CS-XS225C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
285	2015	XS	CS-XS255C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
286	2015	XS	CS-XS285C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
287	2015	XS	CS-XS285C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
288	2015	XS	CS-XS365C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
289	2015	XS	CS-XS365C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
290	2015	XS	CS-XS405C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
291	2015	XS	CS-XS405C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
292	2015	XS	CS-XS565C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
293	2015	XS	CS-XS635C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
294	2015	XS	CS-XS715C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
295	2015	XS	CS-XS805C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
296	2015	X	CS-X225C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
297	2015	X	CS-X255C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
298	2015	X	CS-X285C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
299	2015	X	CS-X285C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
300	2015	X	CS-X365C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
301	2015	X	CS-X365C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
302	2015	X	CS-X405C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
303	2015	X	CS-X405C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
304	2015	X	CS-X565C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
305	2015	X	CS-X635C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
306	2015	X	CS-X715C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
307	2015	X	CS-X805C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
308	2015	X	CS-225CXR	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
309	2015	X	CS-255CXR	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
310	2015	X	CS-285CXR	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
311	2015	X	CS-365CXR	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
312	2015	X	CS-365CXR2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
313	2015	X	CS-405CXR	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
314	2015	X	CS-405CXR2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
315	2015	X	CS-565CXR2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
316	2015	X	CS-635CXR2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
317	2015	X	CS-715CXR2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
318	2015	X	CS-805CXR2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
319	2015	X	CS-225CX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
320	2015	X	CS-255CX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
321	2015	X	CS-285CX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
322	2015	X	CS-285CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
323	2015	X	CS-365CX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
324	2015	X	CS-365CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
325	2015	X	CS-405CX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
326	2015	X	CS-405CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
327	2015	X	CS-565CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
328	2015	X	CS-635CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
329	2015	X	CS-715CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
330	2015	X	CS-805CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
331	2015	A	CS-22TAE3	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
332	2015	A	CS-25TAE3	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
333	2015	A	CS-28TAE3	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
334	2015	A	CS-36TAE3	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
335	2015	A	CS-40TA2E3	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
336	2015	A	CS-56TA2E3	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
337	2015	A	CS-63TA2E3	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
338	2015	A	CS-71TA2E3	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
339	2015	A	CS-80TA2E3	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
340	2015	EX	CS-EX225C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
341	2015	EX	CS-EX255C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
342	2015	EX	CS-EX285C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
343	2015	EX	CS-EX365C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
344	2015	EX	CS-EX405C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
345	2015	EX	CS-EX565C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●

■パナソニック家庭用ルームエアコン(ECHONET Lite対応)

※カタログ等は代表で室内品番を使用します。

No.	商品区分 (年度モデル)	シリーズ	室内機品番	色記号	接続用別売品： 無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) 品番	接続用別売品： 無線アダプター品番	無線LAN 内蔵タイプ：○ ※一部機種のみ	AiSEG3 連携可否	AiSEG 1 連携可否
346	2015	EX	CS-EX635C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
347	2015	EX	CS-EX715C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
348	2015	EX	CS-225CEX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
349	2015	EX	CS-255CEX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
350	2015	EX	CS-285CEX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
351	2015	EX	CS-365CEX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
352	2015	EX	CS-405CEX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
353	2015	EX	CS-565CEX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
354	2015	EX	CS-635CEX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
355	2015	EX	CS-715CEX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
356	2015	EX	CS-E225CZ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
357	2015	EX	CS-E255CZ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
358	2015	EX	CS-E285CZ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
359	2015	EX	CS-E405C2Z	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
360	2015	EX	CS-E565C2Z	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
361	2015	EX	CS-E635C2Z	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
362	2015	EX	CS-22TEXJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
363	2015	EX	CS-25TEXJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
364	2015	EX	CS-28TEXJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
365	2015	EX	CS-36TEXJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
366	2015	EX	CS-40TEX2J	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
367	2015	EX	CS-56TEX2J	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
368	2015	EX	CS-63TEX2J	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
369	2015	EX	CS-71TEX2J	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
370	2015	EX	CS-22TEE3	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
371	2015	EX	CS-25TEE3	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
372	2015	EX	CS-28TEE3	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
373	2015	EX	CS-40TE2E3	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
374	2015	GX	CS-GX225C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
375	2015	GX	CS-GX255C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
376	2015	GX	CS-GX285C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
377	2015	GX	CS-GX365C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
378	2015	GX	CS-GX405C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
379	2015	GX	CS-GX565C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
380	2015	GX	CS-225CGX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
381	2015	GX	CS-255CGX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
382	2015	GX	CS-285CGX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
383	2015	GX	CS-365CGX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
384	2015	GX	CS-405CGX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
385	2015	GX	CS-565CGX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
386	2015	J	CS-J225C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
387	2015	J	CS-J255C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
388	2015	J	CS-J285C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
389	2015	J	CS-J365C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
390	2015	J	CS-J405C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
391	2015	J	CS-J565C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
392	2015	J	CS-225CJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
393	2015	J	CS-255CJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
394	2015	J	CS-285CJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
395	2015	J	CS-365CJ2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
396	2015	J	CS-405CJ2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
397	2015	J	CS-565CJ2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
398	2015	Z	CS-22TZE3	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
399	2015	Z	CS-25TZE3	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
400	2015	Z	CS-28TZE3	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
401	2015	UX 寒	CS-UX255C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
402	2015	UX 寒	CS-UX285C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
403	2015	UX 寒	CS-UX405C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
404	2015	UX 寒	CS-UX565C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
405	2015	UX 寒	CS-UX635C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
406	2015	TX 寒	CS-TX225C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
407	2015	TX 寒	CS-TX255C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
408	2015	TX 寒	CS-TX285C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
409	2015	TX 寒	CS-TX405C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
410	2015	TX 寒	CS-TX565C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
411	2015	TX 寒	CS-TX635C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
412	2015	NX	CS-NX285C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
413	2015	NX	CS-NX405C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
414	2015	HX	CS-HX285C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●

■パナソニック家庭用ルームエアコン(ECHONET Lite対応)

※カタログ等は代表で室内品番を使用します。

No.	商品区分 (年度モデル)	シリーズ	室内機品番	色記号	接続用別売品： 無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) 品番	接続用別売品： 無線アダプター品番	無線LAN 内蔵タイプ：○ ※一部機種のみ	AiSEG3 連携可否	AiSEG 1 連携可否
415	2015	HX	CS-HX365C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
416	2015	HX	CS-HX405C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
417	2015	HX	CS-HX565C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
418	2015	HX	CS-HX635C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
419	2015	HX	CS-HX715C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
420	2015	HX	CS-HX805C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
421	2015	XS	CS-XS225C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
422	2015	XS	CS-XS255C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
423	2015	XS	CS-XS285C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
424	2015	XS	CS-XS285C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
425	2015	XS	CS-XS365C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
426	2015	XS	CS-XS365C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
427	2015	XS	CS-XS405C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
428	2015	XS	CS-XS405C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
429	2015	XS	CS-XS565C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
430	2015	XS	CS-XS635C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
431	2015	XS	CS-XS715C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
432	2015	XS	CS-XS805C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
433	2015	X	CS-225CX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
434	2015	X	CS-255CX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
435	2015	X	CS-285CX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
436	2015	X	CS-285CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
437	2015	X	CS-365CX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
438	2015	X	CS-365CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
439	2015	X	CS-405CX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
440	2015	X	CS-405CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
441	2015	X	CS-565CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
442	2015	X	CS-635CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
443	2015	X	CS-715CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
444	2015	X	CS-805CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
445	2015	EX	CS-EX225C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
446	2015	EX	CS-EX255C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
447	2015	EX	CS-EX285C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
448	2015	EX	CS-EX365C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
449	2015	EX	CS-EX405C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
450	2015	EX	CS-EX565C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
451	2015	EX	CS-EX635C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
452	2015	EX	CS-EX715C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
453	2015	EX	CS-225CEX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
454	2015	EX	CS-255CEX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
455	2015	EX	CS-285CEX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
456	2015	EX	CS-365CEX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
457	2015	EX	CS-405CEX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
458	2015	EX	CS-565CEX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
459	2015	EX	CS-635CEX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
460	2015	EX	CS-715CEX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
461	2015	J	CS-J225C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
462	2015	J	CS-J255C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
463	2015	J	CS-J285C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
464	2015	J	CS-J365C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
465	2015	J	CS-J405C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
466	2015	J	CS-J565C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
467	2015	J	CS-225CJ	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
468	2015	J	CS-255CJ	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
469	2015	J	CS-285CJ	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
470	2015	J	CS-365CJ2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
471	2015	J	CS-405CJ2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
472	2015	J	CS-565CJ2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
473	2016	WX	CS-WX406C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
474	2016	WX	CS-WX566C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
475	2016	WX	CS-WX636C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
476	2016	WX	CS-WX716C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
477	2016	WX	CS-WX806C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
478	2016	XS	CS-XS226C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
479	2016	XS	CS-XS256C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
480	2016	XS	CS-XS286C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
481	2016	XS	CS-XS286C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
482	2016	XS	CS-XS366C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
483	2016	XS	CS-XS366C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●

■パナソニック家庭用ルームエアコン(ECHONET Lite対応)

※カタログ等は代表で室内品番を使用します。

No.	商品区分 (年度モデル)	シリーズ	室内機品番	色記号	接続用別売品： 無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) 品番	接続用別売品： 無線アダプター品番	無線LAN 内蔵タイプ：○ ※一部機種のみ	AiSEG3 連携可否	AiSEG 1 連携可否
484	2016	XS	CS-XS406C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
485	2016	XS	CS-XS406C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
486	2016	XS	CS-XS566C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
487	2016	XS	CS-XS636C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
488	2016	XS	CS-XS716C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
489	2016	XS	CS-XS806C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
490	2016	X	CS-X226C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
491	2016	X	CS-X256C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
492	2016	X	CS-X286C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
493	2016	X	CS-X286C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
494	2016	X	CS-X366C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
495	2016	X	CS-X366C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
496	2016	X	CS-X406C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
497	2016	X	CS-X406C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
498	2016	X	CS-X566C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
499	2016	X	CS-X636C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
500	2016	X	CS-X716C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
501	2016	X	CS-X806C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
502	2016	X	CS-226CXR	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
503	2016	X	CS-256CXR	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
504	2016	X	CS-286CXR	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
505	2016	X	CS-366CXR	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
506	2016	X	CS-366CXR2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
507	2016	X	CS-406CXR	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
508	2016	X	CS-406CXR2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
509	2016	X	CS-566CXR2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
510	2016	X	CS-636CXR2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
511	2016	X	CS-716CXR2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
512	2016	X	CS-806CXR2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
513	2016	X	CS-226CX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
514	2016	X	CS-256CX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
515	2016	X	CS-286CX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
516	2016	X	CS-286CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
517	2016	X	CS-366CX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
518	2016	X	CS-366CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
519	2016	X	CS-406CX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
520	2016	X	CS-406CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
521	2016	X	CS-566CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
522	2016	X	CS-636CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
523	2016	X	CS-716CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
524	2016	X	CS-806CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
525	2016	VE	CS-22BVE4	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
526	2016	VE	CS-25BVE4	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
527	2016	VE	CS-28BVE4	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
528	2016	VE	CS-36BVE4	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
529	2016	VE	CS-40BV2E4	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
530	2016	VE	CS-56BV2E4	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
531	2016	VE	CS-63BV2E4	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
532	2016	VE	CS-71BV2E4	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
533	2016	VE	CS-80BV2E4	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
534	2016	SX	CS-SX226C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
535	2016	SX	CS-SX256C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
536	2016	SX	CS-SX286C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
537	2016	SX	CS-SX406C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
538	2016	SX	CS-SX566C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
539	2016	SX	CS-226CSX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
540	2016	SX	CS-256CSX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
541	2016	SX	CS-286CSX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
542	2016	SX	CS-406CSX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
543	2016	SX	CS-566CSX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
544	2016	SE	CS-22BSE4	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
545	2016	SE	CS-25BSE4	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
546	2016	SE	CS-28BSE4	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
547	2016	SE	CS-40BS2E4	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
548	2016	SE	CS-56BS2E4	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
549	2016	S	CS-S226C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
550	2016	S	CS-S256C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
551	2016	S	CS-S286C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
552	2016	S	CS-S406C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●

■パナソニック家庭用ルームエアコン(ECHONET Lite対応)

※カタログ等は代表で室内品番を使用します。

No.	商品区分 (年度モデル)	シリーズ	室内機品番	色記号	接続用別売品： 無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) 品番	接続用別売品： 無線アダプター品番	無線LAN 内蔵タイプ：○ ※一部機種のみ	AiSEG3 連携可否	AiSEG 1 連携可否
553	2016	S	CS-S566C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
554	2016	EX	CS-EX226C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
555	2016	EX	CS-EX256C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
556	2016	EX	CS-EX286C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
557	2016	EX	CS-EX366C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
558	2016	EX	CS-EX406C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
559	2016	EX	CS-EX566C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
560	2016	EX	CS-EX636C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
561	2016	EX	CS-EX716C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
562	2016	EX	CS-226CEX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
563	2016	EX	CS-256CEX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
564	2016	EX	CS-286CEX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
565	2016	EX	CS-366CEX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
566	2016	EX	CS-406CEX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
567	2016	EX	CS-566CEX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
568	2016	EX	CS-636CEX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
569	2016	EX	CS-716CEX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
570	2016	EX	CS-E226CZ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
571	2016	EX	CS-E256CZ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
572	2016	EX	CS-E286CZ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
573	2016	EX	CS-E406C2Z	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
574	2016	EX	CS-E566C2Z	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
575	2016	EX	CS-E636C2Z	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
576	2016	EX	CS-22BEXJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
577	2016	EX	CS-25BEXJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
578	2016	EX	CS-28BEXJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
579	2016	EX	CS-36BEXJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
580	2016	EX	CS-40BEX2J	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
581	2016	EX	CS-56BEX2J	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
582	2016	EX	CS-63BEX2J	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
583	2016	EX	CS-71BEX2J	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
584	2016	EX	CS-22BEE4	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
585	2016	EX	CS-25BEE4	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
586	2016	EX	CS-28BEE4	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
587	2016	EX	CS-40BE2E4	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
588	2016	GX	CS-GX226C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
589	2016	GX	CS-GX256C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
590	2016	GX	CS-GX286C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
591	2016	GX	CS-GX366C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
592	2016	GX	CS-GX406C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
593	2016	GX	CS-GX566C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
594	2016	GX	CS-226CGX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
595	2016	GX	CS-256CGX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
596	2016	GX	CS-286CGX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
597	2016	GX	CS-366CGX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
598	2016	GX	CS-406CGX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
599	2016	GX	CS-566CGX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
600	2016	GX	CS-22BGXK	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
601	2016	GX	CS-25BGXK	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
602	2016	GX	CS-28BGXK	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
603	2016	GX	CS-40BGX2K	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
604	2016	GX	CS-56BGX2K	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
605	2016	J	CS-J226C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
606	2016	J	CS-J256C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
607	2016	J	CS-J286C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
608	2016	J	CS-J366C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
609	2016	J	CS-J406C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
610	2016	J	CS-J566C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
611	2016	J	CS-226CJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
612	2016	J	CS-256CJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
613	2016	J	CS-286CJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
614	2016	J	CS-366CJ2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
615	2016	J	CS-406CJ2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
616	2016	J	CS-566CJ2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
617	2016	Z	CS-22BZE4	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
618	2016	Z	CS-25BZE4	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
619	2016	Z	CS-28BZE4	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
620	2016	F	CS-226CF	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
621	2016	F	CS-256CF	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●

■パナソニック家庭用ルームエアコン(ECHONET Lite対応)

※カタログ等は代表で室内品番を使用します。

No.	商品区分 (年度モデル)	シリーズ	室内機品番	色記号	接続用別売品： 無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) 品番	接続用別売品： 無線アダプター品番	無線LAN 内蔵タイプ：○ ※一部機種のみ	AiSEG3 連携可否	AiSEG 1 連携可否
622	2016	F	CS-286CF	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
623	2016	F	CS-366CF2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
624	2016	F	CS-406CF2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
625	2016	F	CS-566CF2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
626	2016	WX	CS-WX406C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
627	2016	WX	CS-WX566C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
628	2016	WX	CS-WX636C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
629	2016	WX	CS-WX716C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
630	2016	WX	CS-WX806C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
631	2016	XS	CS-XS226C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
632	2016	XS	CS-XS256C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
633	2016	XS	CS-XS286C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
634	2016	XS	CS-XS286C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
635	2016	XS	CS-XS366C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
636	2016	XS	CS-XS366C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
637	2016	XS	CS-XS406C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
638	2016	XS	CS-XS406C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
639	2016	XS	CS-XS566C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
640	2016	XS	CS-XS636C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
641	2016	XS	CS-XS716C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
642	2016	XS	CS-XS806C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
643	2016	X	CS-226CX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
644	2016	X	CS-256CX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
645	2016	X	CS-286CX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
646	2016	X	CS-286CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
647	2016	X	CS-366CX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
648	2016	X	CS-366CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
649	2016	X	CS-406CX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
650	2016	X	CS-406CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
651	2016	X	CS-566CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
652	2016	X	CS-636CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
653	2016	X	CS-716CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
654	2016	X	CS-806CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
655	2016	EX	CS-EX226C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
656	2016	EX	CS-EX256C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
657	2016	EX	CS-EX286C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
658	2016	EX	CS-EX366C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
659	2016	EX	CS-EX406C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
660	2016	EX	CS-EX566C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
661	2016	EX	CS-EX636C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
662	2016	EX	CS-EX716C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
663	2016	EX	CS-226CEX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
664	2016	EX	CS-256CEX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
665	2016	EX	CS-286CEX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
666	2016	EX	CS-366CEX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
667	2016	EX	CS-406CEX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
668	2016	EX	CS-566CEX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
669	2016	EX	CS-636CEX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
670	2016	EX	CS-716CEX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
671	2016	J	CS-J226C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
672	2016	J	CS-J256C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
673	2016	J	CS-J286C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
674	2016	J	CS-J366C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
675	2016	J	CS-J406C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
676	2016	J	CS-J566C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
677	2016	J	CS-226CJ	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
678	2016	J	CS-256CJ	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
679	2016	J	CS-286CJ	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
680	2016	J	CS-366CJ2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
681	2016	J	CS-406CJ2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
682	2016	J	CS-566CJ2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
683	2017	UX	CS-UX257C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
684	2017	UX	CS-UX287C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
685	2017	UX	CS-UX407C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
686	2017	UX	CS-UX567C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
687	2017	UX	CS-UX637C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
688	2017	UX	CS-UX717C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
689	2017	WX	CS-WX407C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
690	2017	WX	CS-WX567C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●

■パナソニック家庭用ルームエアコン(ECHONET Lite対応)

※カタログ等は代表で室内品番を使用します。

No.	商品区分 (年度モデル)	シリーズ	室内機品番	色記号	接続用別売品： 無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) 品番	接続用別売品： 無線アダプター品番	無線LAN 内蔵タイプ：○ ※一部機種のみ	AiSEG3 連携可否	AiSEG 1 連携可否
691	2017	WX	CS-WX637C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
692	2017	WX	CS-WX717C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
693	2017	WX	CS-WX807C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
694	2017	WX	CS-WX907C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
695	2017	XS	CS-XS227C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
696	2017	XS	CS-XS257C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
697	2017	XS	CS-XS287C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
698	2017	XS	CS-XS287C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
699	2017	XS	CS-XS367C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
700	2017	XS	CS-XS367C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
701	2017	XS	CS-XS407C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
702	2017	XS	CS-XS407C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
703	2017	XS	CS-XS567C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
704	2017	XS	CS-XS637C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
705	2017	XS	CS-XS717C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
706	2017	XS	CS-XS807C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
707	2017	XS	CS-XS907C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
708	2017	X	CS-X227C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
709	2017	X	CS-X257C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
710	2017	X	CS-X287C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
711	2017	X	CS-X367C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
712	2017	X	CS-X407C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
713	2017	X	CS-X407C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
714	2017	X	CS-X567C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
715	2017	X	CS-X637C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
716	2017	X	CS-X717C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
717	2017	X	CS-X807C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
718	2017	X	CS-X907C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
719	2017	X	CS-227CX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
720	2017	X	CS-257CX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
721	2017	X	CS-287CX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
722	2017	X	CS-287CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
723	2017	X	CS-367CX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
724	2017	X	CS-367CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
725	2017	X	CS-407CX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
726	2017	X	CS-407CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
727	2017	X	CS-567CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
728	2017	X	CS-637CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
729	2017	X	CS-717CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
730	2017	X	CS-807CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
731	2017	X	CS-907CX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
732	2017	VE	CS-22DVE5	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
733	2017	VE	CS-25DVE5	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
734	2017	VE	CS-28DVE5	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
735	2017	VE	CS-36DVE5	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
736	2017	VE	CS-40DV2E5	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
737	2017	VE	CS-56DV2E5	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
738	2017	VE	CS-63DV2E5	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
739	2017	VE	CS-71DV2E5	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
740	2017	VE	CS-80DV2E5	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
741	2017	X	CS-X227CZ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
742	2017	X	CS-X257CZ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
743	2017	X	CS-X287CZ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
744	2017	X	CS-X407C2Z	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
745	2017	X	CS-X567C2Z	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
746	2017	X	CS-X637C2Z	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
747	2017	X	CS-X717C2Z	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
748	2017	X	CS-X807C2Z	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
749	2017	X	CS-X907C2Z	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
750	2017	X	CS-227CXE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
751	2017	X	CS-257CXE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
752	2017	X	CS-287CXE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
753	2017	X	CS-287CX2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
754	2017	X	CS-367CXE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
755	2017	X	CS-367CX2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
756	2017	X	CS-407CXE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
757	2017	X	CS-407CX2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
758	2017	X	CS-567CX2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
759	2017	X	CS-637CX2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●

■パナソニック家庭用ルームエアコン(ECHONET Lite対応)

※カタログ等は代表で室内品番を使用します。

No.	商品区分 (年度モデル)	シリーズ	室内機品番	色記号	接続用別売品： 無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) 品番	接続用別売品： 無線アダプター品番	無線LAN 内蔵タイプ：○ ※一部機種のみ	AiSEG3 連携可否	AiSEG 1 連携可否
760	2017	X	CS-717CX2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
761	2017	X	CS-807CX2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
762	2017	X	CS-907CX2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
763	2017	SX	CS-SX227C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
764	2017	SX	CS-SX257C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
765	2017	SX	CS-SX287C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
766	2017	SX	CS-SX407C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
767	2017	SX	CS-SX567C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
768	2017	SX	CS-227CSX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
769	2017	SX	CS-257CSX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
770	2017	SX	CS-287CSX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
771	2017	SX	CS-407CSX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
772	2017	SX	CS-567CSX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
773	2017	EX	CS-EX227C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
774	2017	EX	CS-EX257C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
775	2017	EX	CS-EX287C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
776	2017	EX	CS-EX367C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
777	2017	EX	CS-EX407C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
778	2017	EX	CS-EX567C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
779	2017	EX	CS-EX637C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
780	2017	EX	CS-EX717C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
781	2017	EX	CS-227CEX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
782	2017	EX	CS-257CEX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
783	2017	EX	CS-287CEX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
784	2017	EX	CS-367CEX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
785	2017	EX	CS-407CEX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
786	2017	EX	CS-567CEX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
787	2017	EX	CS-637CEX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
788	2017	EX	CS-717CEX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
789	2017	EX	CS-E227CZ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
790	2017	EX	CS-E257CZ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
791	2017	EX	CS-E287CZ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
792	2017	EX	CS-E407C2Z	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
793	2017	EX	CS-E567C2Z	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
794	2017	EX	CS-E637C2Z	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
795	2017	EX	CS-22DEE5	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
796	2017	EX	CS-25DEE5	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
797	2017	EX	CS-28DEE5	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
798	2017	EX	CS-40DEE5	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
799	2017	EX	CS-22DEXJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
800	2017	EX	CS-25DEXJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
801	2017	EX	CS-28DEXJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
802	2017	EX	CS-36DEXJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
803	2017	EX	CS-40DEX2J	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
804	2017	EX	CS-56DEX2J	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
805	2017	EX	CS-63DEX2J	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
806	2017	EX	CS-71DEX2J	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
807	2017	EX	CS-227CEE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
808	2017	EX	CS-257CEE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
809	2017	EX	CS-287CEE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
810	2017	EX	CS-367CEE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
811	2017	EX	CS-407CE2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
812	2017	EX	CS-567CE2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
813	2017	EX	CS-637CE2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
814	2017	EX	CS-717CE2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
815	2017	GX	CS-GX227C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
816	2017	GX	CS-GX257C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
817	2017	GX	CS-GX287C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
818	2017	GX	CS-GX367C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
819	2017	GX	CS-GX407C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
820	2017	GX	CS-GX567C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
821	2017	GX	CS-227CGX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
822	2017	GX	CS-257CGX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
823	2017	GX	CS-287CGX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
824	2017	GX	CS-367CGX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
825	2017	GX	CS-407CGX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
826	2017	GX	CS-567CGX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
827	2017	GX	CS-22DGE5	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
828	2017	GX	CS-25DGE5	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●

■パナソニック家庭用ルームエアコン(ECHONET Lite対応)

※カタログ等は代表で室内品番を使用します。

No.	商品区分 (年度モデル)	シリーズ	室内機品番	色記号	接続用別売品： 無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) 品番	接続用別売品： 無線アダプター品番	無線LAN 内蔵タイプ：○ ※一部機種のみ	AiSEG3 連携可否	AiSEG 1 連携可否
829	2017	GX	CS-28DGE5	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
830	2017	GX	CS-40DG2E5	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
831	2017	GX	CS-22DGXK	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
832	2017	GX	CS-25DGXK	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
833	2017	GX	CS-28DGXK	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
834	2017	GX	CS-40DGX2K	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
835	2017	GX	CS-56DGX2K	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
836	2017	GX	CS-22DGXY	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
837	2017	GX	CS-25DGXY	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
838	2017	GX	CS-28DGXY	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
839	2017	GX	CS-40DGX2Y	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
840	2017	GX	CS-227CGE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
841	2017	GX	CS-257CGE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
842	2017	GX	CS-287CGE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
843	2017	GX	CS-367CGE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
844	2017	GX	CS-407CG2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
845	2017	GX	CS-567CG2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
846	2017	J	CS-J227C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
847	2017	J	CS-J257C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
848	2017	J	CS-J287C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
849	2017	J	CS-J367C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
850	2017	J	CS-J407C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
851	2017	J	CS-J567C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
852	2017	J	CS-227CJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
853	2017	J	CS-257CJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
854	2017	J	CS-287CJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
855	2017	J	CS-367CJ2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
856	2017	J	CS-407CJ2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
857	2017	J	CS-567CJ2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
858	2017	Z	CS-22DZE5	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
859	2017	Z	CS-25DZE5	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
860	2017	Z	CS-28DZE5	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
861	2017	Z	CS-40DZ2E5	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
862	2017	J	CS-227CJE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
863	2017	J	CS-257CJE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
864	2017	J	CS-287CJE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
865	2017	J	CS-367CJ2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
866	2017	J	CS-407CJ2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
867	2017	J	CS-567CJ2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
868	2017	F	CS-F227C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
869	2017	F	CS-F257C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
870	2017	F	CS-F287C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
871	2017	F	CS-F367C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
872	2017	F	CS-F407C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
873	2017	F	CS-F567C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
874	2017	F	CS-227CFR	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
875	2017	F	CS-257CFR	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
876	2017	F	CS-287CFR	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
877	2017	F	CS-407CFR2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
878	2017	F	CS-567CFR2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
879	2017	F	CS-227CF	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
880	2017	F	CS-257CF	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
881	2017	F	CS-287CF	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
882	2017	F	CS-367CF2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
883	2017	F	CS-407CF2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
884	2017	F	CS-567CF2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
885	2017	F	CS-F227CZ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
886	2017	F	CS-F257CZ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
887	2017	F	CS-F287CZ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
888	2017	F	CS-F407C2Z	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
889	2017	F	CS-F567C2Z	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
890	2017	F	CS-22DFE5	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
891	2017	F	CS-25DFE5	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
892	2017	F	CS-28DFE5	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
893	2017	F	CS-40DF2E5	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
894	2017	F	CS-22DFJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
895	2017	F	CS-25DFJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
896	2017	F	CS-28DFJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
897	2017	F	CS-40DF2J	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●

■パナソニック家庭用ルームエアコン(ECHONET Lite対応)

※カタログ等は代表で室内品番を使用します。

No.	商品区分 (年度モデル)	シリーズ	室内機品番	色記号	接続用別売品： 無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) 品番	接続用別売品： 無線アダプター品番	無線LAN 内蔵タイプ：○ ※一部機種のみ	AiSEG3 連携可否	AiSEG 1 連携可否
898	2017	F	CS-227CFE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
899	2017	F	CS-257CFE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
900	2017	F	CS-287CFE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
901	2017	F	CS-367CF2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
902	2017	F	CS-407CF2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
903	2017	F	CS-567CF2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
904	2017	F	CS-22BBK	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
905	2017	F	CS-25BBK	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
906	2017	F	CS-28BBK	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
907	2017	F	CS-36BBK2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
908	2017	F	CS-40BBK2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
909	2017	F	CS-56BBK2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
910	2017	XS	CS-XS227C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
911	2017	XS	CS-XS257C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
912	2017	XS	CS-XS287C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
913	2017	XS	CS-XS287C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
914	2017	XS	CS-XS367C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
915	2017	XS	CS-XS367C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
916	2017	XS	CS-XS407C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
917	2017	XS	CS-XS407C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
918	2017	XS	CS-XS567C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
919	2017	XS	CS-XS637C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
920	2017	XS	CS-XS717C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
921	2017	XS	CS-XS807C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
922	2017	XS	CS-XS907C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
923	2017	X	CS-227CX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
924	2017	X	CS-257CX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
925	2017	X	CS-287CX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
926	2017	X	CS-287CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
927	2017	X	CS-367CX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
928	2017	X	CS-367CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
929	2017	X	CS-407CX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
930	2017	X	CS-407CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
931	2017	X	CS-567CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
932	2017	X	CS-637CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
933	2017	X	CS-717CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
934	2017	X	CS-807CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
935	2017	X	CS-907CX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
936	2017	EX	CS-EX227C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
937	2017	EX	CS-EX257C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
938	2017	EX	CS-EX287C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
939	2017	EX	CS-EX367C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
940	2017	EX	CS-EX407C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
941	2017	EX	CS-EX567C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
942	2017	EX	CS-EX637C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
943	2017	EX	CS-EX717C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
944	2017	EX	CS-227CEX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
945	2017	EX	CS-257CEX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
946	2017	EX	CS-287CEX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
947	2017	EX	CS-367CEX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
948	2017	EX	CS-407CEX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
949	2017	EX	CS-567CEX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
950	2017	EX	CS-637CEX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
951	2017	EX	CS-717CEX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
952	2017	UB	CS-UB287CC2	無し	CF-TC7B	CF-TA9	エオリアアプリ非対応	●	●
953	2017	UB	CS-UB407CC2	無し	CF-TC7B	CF-TA9	エオリアアプリ非対応	●	●
954	2017	UB	CS-UB567CC2	無し	CF-TC7B	CF-TA9	エオリアアプリ非対応	●	●
955	2018	WX	CS-WX408C2	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
956	2018	WX	CS-WX568C2	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
957	2018	WX	CS-WX638C2	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
958	2018	WX	CS-WX718C2	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
959	2018	WX	CS-WX808C2	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
960	2018	WX	CS-WX908C2	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
961	2018	XS	CS-XS228C	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
962	2018	XS	CS-XS258C	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
963	2018	XS	CS-XS288C	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
964	2018	XS	CS-XS288C2	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
965	2018	XS	CS-XS368C	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
966	2018	XS	CS-XS368C2	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●

■パナソニック家庭用ルームエアコン(ECHONET Lite対応)

※カタログ等は代表で室内品番を使用します。

No.	商品区分 (年度モデル)	シリーズ	室内機品番	色記号	接続用別売品： 無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) 品番	接続用別売品： 無線アダプター品番	無線LAN 内蔵タイプ：○ ※一部機種のみ	AiSEG3 連携可否	AiSEG 1 連携可否
967	2018	XS	CS-XS408C	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
968	2018	XS	CS-XS408C2	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
969	2018	XS	CS-XS568C2	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
970	2018	XS	CS-XS638C2	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
971	2018	XS	CS-XS718C2	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
972	2018	XS	CS-XS808C2	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
973	2018	XS	CS-XS908C2	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
974	2018	X	CS-X228C	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
975	2018	X	CS-X258C	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
976	2018	X	CS-X288C	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
977	2018	X	CS-X368C	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
978	2018	X	CS-X408C	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
979	2018	X	CS-X408C2	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
980	2018	X	CS-X568C2	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
981	2018	X	CS-X638C2	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
982	2018	X	CS-X718C2	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
983	2018	X	CS-X808C2	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
984	2018	X	CS-X908C2	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
985	2018	X	CS-228CX	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
986	2018	X	CS-258CX	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
987	2018	X	CS-288CX	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
988	2018	X	CS-288CX2	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
989	2018	X	CS-368CX	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
990	2018	X	CS-368CX2	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
991	2018	X	CS-408CX	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
992	2018	X	CS-408CX2	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
993	2018	X	CS-568CX2	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
994	2018	X	CS-638CX2	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
995	2018	X	CS-718CX2	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
996	2018	X	CS-808CX2	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
997	2018	X	CS-908CX2	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
998	2018	X	CS-X228CZ	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
999	2018	X	CS-X258CZ	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1000	2018	X	CS-X288CZ	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1001	2018	X	CS-X408C2Z	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1002	2018	X	CS-X568C2Z	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1003	2018	X	CS-X638C2Z	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1004	2018	X	CS-X718C2Z	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1005	2018	X	CS-X808C2Z	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1006	2018	X	CS-X908C2Z	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1007	2018	X	CS-228CXE	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1008	2018	X	CS-258CXE	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1009	2018	X	CS-288CXE	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1010	2018	X	CS-288CX2E	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1011	2018	X	CS-368CXE	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1012	2018	X	CS-368CX2E	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1013	2018	X	CS-408CXE	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1014	2018	X	CS-408CX2E	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1015	2018	X	CS-568CX2E	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1016	2018	X	CS-638CX2E	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1017	2018	X	CS-718CX2E	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1018	2018	X	CS-808CX2E	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1019	2018	X	CS-908CX2E	W	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1020	2018	VE	CS-22HVE6	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1021	2018	VE	CS-25HVE6	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1022	2018	VE	CS-28HVE6	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1023	2018	VE	CS-36HVE6	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1024	2018	VE	CS-40HV2E6	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1025	2018	VE	CS-56HV2E6	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1026	2018	VE	CS-63HV2E6	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1027	2018	VE	CS-71HV2E6	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1028	2018	VE	CS-80HV2E6	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1029	2018	VE	CS-90HV2E6	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1030	2018	AX	CS-AX228C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1031	2018	AX	CS-AX258C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1032	2018	AX	CS-AX288C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1033	2018	AX	CS-AX408C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1034	2018	AX	CS-AX568C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1035	2018	AX	CS-AX638C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●

■パナソニック家庭用ルームエアコン(ECHONET Lite対応)

※カタログ等は代表で室内品番を使用します。

No.	商品区分 (年度モデル)	シリーズ	室内機品番	色記号	接続用別売品： 無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) 品番	接続用別売品： 無線アダプター品番	無線LAN 内蔵タイプ：○ ※一部機種のみ	AiSEG3 連携可否	AiSEG 1 連携可否
1036	2018	AX	CS-AX718C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1037	2018	AX	CS-AX808C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1038	2018	AX	CS-228CAX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1039	2018	AX	CS-258CAX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1040	2018	AX	CS-288CAX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1041	2018	AX	CS-408CAX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1042	2018	AX	CS-568CAX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1043	2018	AX	CS-638CAX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1044	2018	AX	CS-718CAX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1045	2018	AX	CS-808CAX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1046	2018	AX	CS-228CAE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1047	2018	AX	CS-258CAE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1048	2018	AX	CS-288CAE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1049	2018	AX	CS-408CA2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1050	2018	AX	CS-568CA2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1051	2018	AX	CS-638CA2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1052	2018	AX	CS-718CA2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1053	2018	AX	CS-808CA2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1054	2018	AX	CS-22HAE6	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1055	2018	AX	CS-25HAE6	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1056	2018	AX	CS-28HAE6	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1057	2018	AX	CS-40HA2E6	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1058	2018	AX	CS-56HA2E6	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1059	2018	AX	CS-63HA2E6	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1060	2018	AX	CS-22HAXK	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1061	2018	AX	CS-28HAXK	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1062	2018	AX	CS-40HAX2K	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1063	2018	AX	CS-56HAX2K	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1064	2018	EX	CS-EX228C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1065	2018	EX	CS-EX258C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1066	2018	EX	CS-EX288C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1067	2018	EX	CS-EX368C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1068	2018	EX	CS-EX408C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1069	2018	EX	CS-EX568C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1070	2018	EX	CS-EX638C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1071	2018	EX	CS-EX718C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1072	2018	EX	CS-228CEX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1073	2018	EX	CS-258CEX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1074	2018	EX	CS-288CEX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1075	2018	EX	CS-368CEX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1076	2018	EX	CS-408CEX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1077	2018	EX	CS-568CEX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1078	2018	EX	CS-638CEX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1079	2018	EX	CS-718CEX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1080	2018	EX	CS-228CEE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1081	2018	EX	CS-258CEE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1082	2018	EX	CS-288CEE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1083	2018	EX	CS-368CEE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1084	2018	EX	CS-408CE2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1085	2018	EX	CS-568CE2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1086	2018	EX	CS-638CE2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1087	2018	EX	CS-718CE2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1088	2018	EX	CS-E228CZ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1089	2018	EX	CS-E258CZ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1090	2018	EX	CS-E288CZ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1091	2018	EX	CS-E408C2Z	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1092	2018	EX	CS-E568C2Z	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1093	2018	EX	CS-E638C2Z	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1094	2018	EX	CS-22HEE6	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1095	2018	EX	CS-25HEE6	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1096	2018	EX	CS-28HEE6	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1097	2018	EX	CS-40HE2E6	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1098	2018	EX	CS-56HE2E6	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1099	2018	EX	CS-22HEXJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1100	2018	EX	CS-25HEXJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1101	2018	EX	CS-28HEXJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1102	2018	EX	CS-36HEXJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1103	2018	EX	CS-40HEX2J	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1104	2018	EX	CS-56HEX2J	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●

■パナソニック家庭用ルームエアコン(ECHONET Lite対応)

※カタログ等は代表で室内品番を使用します。

No.	商品区分 (年度モデル)	シリーズ	室内機品番	色記号	接続用別売品： 無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) 品番	接続用別売品： 無線アダプター品番	無線LAN 内蔵タイプ：○ ※一部機種のみ	AiSEG3 連携可否	AiSEG 1 連携可否
1105	2018	EX	CS-63HEX2J	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1106	2018	EX	CS-71HEX2J	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1107	2018	EX	CS-22HEXK	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1108	2018	EX	CS-25HEXK	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1109	2018	EX	CS-28HEXK	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1110	2018	EX	CS-36HEXK	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1111	2018	EX	CS-40HEX2K	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1112	2018	EX	CS-56HEX2K	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1113	2018	EX	CS-63HEX2K	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1114	2018	EX	CS-71HEX2K	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1115	2018	EX	CS-22HEXBK	-	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1116	2018	EX	CS-25HEXBK	-	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1117	2018	EX	CS-28HEXBK	-	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1118	2018	EX	CS-36HEXBK	-	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1119	2018	EX	CS-40HEX2BK	-	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1120	2018	EX	CS-56HEX2BK	-	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1121	2018	EX	CS-63HEX2BK	-	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1122	2018	EX	CS-71HEX2BK	-	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1123	2018	GX	CS-GX228C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1124	2018	GX	CS-GX258C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1125	2018	GX	CS-GX288C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1126	2018	GX	CS-GX368C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1127	2018	GX	CS-GX408C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1128	2018	GX	CS-GX568C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1129	2018	GX	CS-228CGX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1130	2018	GX	CS-258CGX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1131	2018	GX	CS-288CGX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1132	2018	GX	CS-368CGX	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1133	2018	GX	CS-408CGX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1134	2018	GX	CS-568CGX2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1135	2018	GX	CS-228CGE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1136	2018	GX	CS-258CGE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1137	2018	GX	CS-288CGE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1138	2018	GX	CS-368CGE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1139	2018	GX	CS-408CG2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1140	2018	GX	CS-568CG2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1141	2018	J	CS-J228C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1142	2018	J	CS-J258C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1143	2018	J	CS-J288C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1144	2018	J	CS-J368C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1145	2018	J	CS-J408C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1146	2018	J	CS-J568C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1147	2018	J	CS-228CJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1148	2018	J	CS-258CJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1149	2018	J	CS-288CJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1150	2018	J	CS-368CJ2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1151	2018	J	CS-408CJ2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1152	2018	J	CS-568CJ2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1153	2018	J	CS-228CJE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1154	2018	J	CS-258CJE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1155	2018	J	CS-288CJE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1156	2018	J	CS-368CJ2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1157	2018	J	CS-408CJ2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1158	2018	J	CS-568CJ2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1159	2018	Z	CS-22HZE6	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1160	2018	Z	CS-25HZE6	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1161	2018	Z	CS-28HZE6	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1162	2018	Z	CS-40HZ2E6	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1163	2018	J	CS-22HJK	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1164	2018	J	CS-25HJK	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1165	2018	J	CS-28HJK	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1166	2018	J	CS-40HJ2K	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1167	2018	J	CS-56HJ2K	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1168	2018	F	CS-F228C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1169	2018	F	CS-F258C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1170	2018	F	CS-F288C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1171	2018	F	CS-F368C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1172	2018	F	CS-F408C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1173	2018	F	CS-F568C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●

■パナソニック家庭用ルームエアコン(ECHONET Lite対応)

※カタログ等は代表で室内品番を使用します。

No.	商品区分 (年度モデル)	シリーズ	室内機品番	色記号	接続用別売品： 無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) 品番	接続用別売品： 無線アダプター品番	無線LAN 内蔵タイプ：○ ※一部機種のみ	AiSEG3 連携可否	AiSEG 1 連携可否
1174	2018	F	CS-228CFR	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1175	2018	F	CS-258CFR	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1176	2018	F	CS-288CFR	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1177	2018	F	CS-408CFR2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1178	2018	F	CS-568CFR2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1179	2018	F	CS-228CF	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1180	2018	F	CS-258CF	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1181	2018	F	CS-288CF	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1182	2018	F	CS-368CF2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1183	2018	F	CS-408CF2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1184	2018	F	CS-568CF2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1185	2018	F	CS-F228CZ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1186	2018	F	CS-F258CZ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1187	2018	F	CS-F288CZ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1188	2018	F	CS-F408C2Z	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1189	2018	F	CS-F568C2Z	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1190	2018	F	CS-228CFE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1191	2018	F	CS-258CFE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1192	2018	F	CS-288CFE	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1193	2018	F	CS-368CF2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1194	2018	F	CS-408CF2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1195	2018	F	CS-568CF2E	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1196	2018	F	CS-22HFE6	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1197	2018	F	CS-25HFE6	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1198	2018	F	CS-28HFE6	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1199	2018	F	CS-40HF2E6	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1200	2018	F	CS-22HFJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1201	2018	F	CS-25HFJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1202	2018	F	CS-28HFJ	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1203	2018	F	CS-40HF2J	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1204	2018	TX	CS-TX228C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1205	2018	TX	CS-TX258C	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1206	2018	TX	CS-TX288C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1207	2018	TX	CS-TX408C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1208	2018	TX	CS-TX568C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1209	2018	TX	CS-TX638C2	W	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1210	2018	XS	CS-XS228C	C	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1211	2018	XS	CS-XS258C	C	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1212	2018	XS	CS-XS288C	C	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1213	2018	XS	CS-XS288C2	C	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1214	2018	XS	CS-XS368C	C	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1215	2018	XS	CS-XS368C2	C	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1216	2018	XS	CS-XS408C	C	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1217	2018	XS	CS-XS408C2	C	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1218	2018	XS	CS-XS568C2	C	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1219	2018	XS	CS-XS638C2	C	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1220	2018	XS	CS-XS718C2	C	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1221	2018	XS	CS-XS808C2	C	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1222	2018	XS	CS-XS908C2	C	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1223	2018	X	CS-228CX	C	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1224	2018	X	CS-258CX	C	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1225	2018	X	CS-288CX	C	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1226	2018	X	CS-288CX2	C	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1227	2018	X	CS-368CX	C	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1228	2018	X	CS-368CX2	C	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1229	2018	X	CS-408CX	C	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1230	2018	X	CS-408CX2	C	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1231	2018	X	CS-568CX2	C	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1232	2018	X	CS-638CX2	C	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1233	2018	X	CS-718CX2	C	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1234	2018	X	CS-808CX2	C	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1235	2018	X	CS-908CX2	C	不要（無線LAN内蔵）	不要（無線LAN内蔵）	○	●	●
1236	2018	EX	CS-EX228C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1237	2018	EX	CS-EX258C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1238	2018	EX	CS-EX288C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1239	2018	EX	CS-EX368C	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1240	2018	EX	CS-EX408C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1241	2018	EX	CS-EX568C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1242	2018	EX	CS-EX638C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●

■パナソニック家庭用ルームエアコン(ECHONET Lite対応) ※カタログ等は代表で室内品番を使用します。

No.	商品区分 (年度モデル)	シリーズ	室内機品番	色記号	接続用別売品： 無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) 品番	接続用別売品： 無線アダプター品番	無線LAN 内蔵タイプ：○ ※一部機種のみ	AiSEG3 連携可否	AiSEG 1 連携可否
1243	2018	EX	CS-EX718C2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1244	2018	EX	CS-228CEX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1245	2018	EX	CS-258CEX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1246	2018	EX	CS-288CEX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1247	2018	EX	CS-368CEX	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1248	2018	EX	CS-408CEX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1249	2018	EX	CS-568CEX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1250	2018	EX	CS-638CEX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●
1251	2018	EX	CS-718CEX2	C	CF-TC7B	CF-TA9		●	●