


## HEMS用無線LANアダプター(HM-W002-AC、HM-W002-ACB)を利用する場合

### 無線LANルーターとの接続方法

- 1 無線LANアダプターのランプ3が5秒に1回点滅していることを確認します。(ランプ1、2は消灯しています)



- 2 お客様の無線LANルーターの「WPS」ボタンを数秒間押して離します。



- 3 無線LANアダプターの「WPS」ボタンを、約2秒間押して離します。ランプ1が点滅を開始します。(ランプ2、3は消灯します)



- 4 無線LANアダプターと無線LANルーターとの接続が完了すると、ランプ1が5秒間点灯しエアコンの遠隔操作ができます。

ランプ2が5秒間点灯したときは、接続に失敗しています。  
再度、1からやり直してください。

※詳細は、無線LANアダプター(HEMS用)の据付工事説明書をご参照ください。

### 5 AiSEG3で有線/無線LAN機器登録をする


## HEMS用無線LANアダプター(MAC-900IF)を利用する場合

### 無線LANルーターとの接続方法

- 1 「UNIT」ランプが5秒に1回点滅していることを確認します。(他のランプは消灯しています)



- 2 「MODE」ボタンを先の細いものを使って約2秒間押して離します。「MODE」ランプが点滅を開始します。(他のランプは消灯しています)



- 3 ルーターの「WPS」ボタンを数秒間押して離します



- 4 接続が完了すると、「NET」ランプが5秒間点灯します。「ERR」ランプが5秒間点灯したときは、再度、1からやり直してください

※詳細は、無線LANアダプター(HEMS用)の据付工事説明書をご参照ください。

### 5 AiSEG3で有線/無線LAN機器登録をする

## 無線LANモジュール(内蔵)を利用する場合

※無線LANの接続について、詳細はエアコンの取扱説明書をご覧ください。

### エアコンの無線機能を「有効」にする

●リモコンを使って、エアコンの無線機能(無線LAN機能)を有効にします。

- 1 エアコンの無線機能を「有効」にし、WPSモードにする。

- リモコンを使って、エアコンの無線機能(無線LAN機能)を有効にし、WPSモードでの接続を開始します。

リモコンに $\times$ ボタンがある機種 (例: MSZ-ZXV\*\*22シリーズなど)

リモコンメニューの「無線機能」→「入/切設定」を選び、「入」で設定します。次に、リモコンメニューの「無線機能」→「ルーター接続」を選び、「ボタンで接続」で設定すると、エアコンが接続モードになります。

- 運転停止中で「無線機能」が「入」になっていないと、「ルーター接続」は選べません。
- 接続を中断したいときは「キャンセル」を選択してください。
- 「ボタンで接続」を選択したあとに「スマートフォンで接続」を続けて選択すると「ピピピッ」と音が鳴り、操作を受け付けません。
- 設定方法は各エアコンの取扱説明書をご確認ください。

リモコンに $\times$ ボタンがない機種

(例: MSZ-FZV/ZXV\*\*25、MSZ-FZV/ZXV\*\*24、MSZ-ZXV\*\*23シリーズなど)

- A. リモコンの「停止」ボタンを押して運転を停止したあと

「-0」が表示されるまで $\uparrow$ の「▲」を約5秒長押しします。




- B.  $\uparrow$ の「▲」または $\downarrow$ で「-2」を表示させます。

- C. リモコンを室内機に向けて「停止」ボタンを押すと、エアコンが「WPSモード」に設定されます。

- 再度「WPSモード」を設定すると「ピピピッ」音が鳴り、操作を受け付けないことがあります。
- 設定方法は各エアコンの取扱説明書をご確認ください。

### 2 室内機のランプと音から接続モードになっていることを確認する。

- 室内機のランプが約5秒間隔で2回点滅しながら「ピッ、ピッ」と音が2回鳴ることを確認してください。
- この状態は約2分間で終了します。  
その間に3の操作を完了してください。



### 3 ルーターと接続する。

- 2分以内に、ご使用のルーターの「WPS」ボタンを押して、しばらくお待ちください。
- ルーターによりボタンの名称や押しかたが異なります。  
ご使用のルーターの取扱説明書をご確認ください。



### 補足

- エアコンが接続モードになってから2分以上たつと、「WPS」ボタンを押しても接続できなくなります。

- ルーターとの接続が完了すると、室内機のランプが5秒間隔で点滅し、「ピーッ」と音が鳴ります。



### 4 AiSEG3で有線/無線LAN機器登録をする