

AiSEG 3との接続時、事前にエコーネットライトの設定が必要です

(例) 138-R441,442

エコーネットライトの設定

台所リモコンを無線 LAN ルータに接続し、エコーネットライト設定を有効にすると、本リモコンと接続検証済みの HEMS コントローラを使って、熱源機・床暖房・浴室暖房乾燥機の操作や、機器の状態を確認することができます。実現できる機能、HEMS コントローラ側のガス機器との接続設定方法は HEMS コントローラによって異なりますので、HEMS コントローラの取扱説明書をご確認ください。

- ・が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

- 1 を押す
 - 2 で [リモコン設定] を選択し、
または を押す
リモコンの各種設定を変更します。
 - 音声
 - 床暖房
 - エコルック
 - etc...
 - リモコン設定無線LAN設定
 - 3 で [無線 LAN 設定] を選択し、
または を押す
無線LANの設定をします。
 - 音・画面
 - 表示・画面
 - 音量調節
 - 現行時刻
 - 無線LAN設定無線LAN設定
 - 4 で [エコーネットライト設定] を選択し、
または を押す
エコーネットライト接続の設定ができます。
 - 無線LAN設定初期化
 - ネットワーク情報
 - 通信機器のセット
 - ワイヤレスルーター接続
 - エコーネットライト設定無効
 - 5 で [有効] を選択し、
を押す
・工場出荷時は「無効」に設定されています。
エコーネットライト接続の設定ができます。
 - 無線LAN設定初期化
 - ネットワーク情報
 - 通信機器のセット
 - ワイヤレスルーター接続
 - エコーネットライト設定有効
- を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。


(例) 138-N461,462

エコーネットライトの各種設定をする

・HEMSコントローラーと接続したいときに、エコーネットライトの接続を有効にしてください。

手順 (台所リモコンで操作します)

- ① ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます
- ②【メニュー】→【音・その他】→右下の▼でページを送り、
【エコーネットライト】をタッチする
- ③設定したい内容をタッチする



※HEMSコントローラーからの遠隔操作を無効にしたい場合は、「エコーネットライトの遠隔操作」を「無効」にしてください。

