

2026年モデル HX・XS・UXシリーズ

【1】

エアコンにHEMSとの接続を許可する

- ①リモコンの「メニュー」を押す。
- ②「すすむ」、「もどる」で「HEMS」を選び、「決定」を押す。
- ③「すすむ」、「もどる」で「あり」を選び、
室内ユニットに向け、「決定」を押す。

※上記設定をしないとエアコンをHEMSに登録できません。

【2】

エアコンを無線LAN接続ができる状態にする

リモコンの扉を開けて「無線LAN」ボタンを約2秒間押してください。
⇒室内ユニットの無線ランプが点滅に変わります。


※「無線LAN」ボタンの色や位置は機種によって異なります。



【3】

エアコンをルーターに無線LAN接続する


ルータのAOSS、らくらくスタート、WPSいずれかのボタンを接続時ランプ（ワイヤレスランプなど）が点滅するまで押す。



※ルーターは2.4GHzで接続してください。
詳しくは、お使いのルーターの取扱説明書をご確認ください。

【4】

- ①リモコンの「無線LAN」ボタンを押し、「スキャン設定」を表示させる。
さらに「すすむ」を2回押して「ボタン設定」を表示させる。
- ②室内ユニットに向け、「決定」を押す。
⇒接続が完了すると、室内ユニットの無線LANランプが点滅から点灯に変わります。（数分かかることがあります）



【5】

「スマートHEMSサービス」アプリ使用の場合

- ①リモコンの「メニュー」を押す。
- ②「すすむ」、「もどる」で「遠隔操作」を選び、「決定」を押す。
- ③「すすむ」、「もどる」で「あり」を選び、
室内ユニットに向け、「決定」を押す。

【6】

AiSEG2/AiSEG3で機器登録をする

2026年モデル TXシリーズ

【1】

エアコンにHEMSとの接続を許可する

- ①リモコンの「メニュー」を「遠隔 HS」が表示されるまで複数回押す。
- ②「すすむ」、「もどる」で「有」を選び、
室内ユニットに向け、「決定」を押す。

※上記設定をしないとエアコンをHEMSに登録できません。

【2】

エアコンを無線LAN接続ができる状態にする

リモコンの扉を開けて「無線LAN」ボタンを約2秒間押してください。

⇒室内ユニットの無線ランプが点滅に変わります。


※「無線LAN」ボタンの色や位置は機種によって異なります。



【3】

エアコンをルーターに無線LAN接続する


ルータのAOSS、らくらくスタート、WPSいずれかのボタンを接続時ランプ（ワイヤレスランプなど）が点滅するまで押す。



※ルーターは2.4GHzで接続してください。
詳しくは、お使いのルーターの取扱説明書をご確認ください。

【4】

- ①リモコンの「無線LAN」ボタンを押し、「L1」を表示させる。
さらに「すすむ」を2回押して「L3」を表示させる。
- ②室内ユニットに向け、「決定」を押す。
⇒接続が完了すると、室内ユニットの無線LANランプが点滅から点灯に変わります。（数分かかることがあります）



【5】

「スマートHEMSサービス」アプリ使用の場合

- ①リモコンの「メニュー」を「遠隔」が表示されるまで複数回押す。
- ②「すすむ」、「もどる」で「有」を選び、
室内ユニットに向け、「決定」を押す。

【6】

AiSEG2/AiSEG3で機器登録をする


2025年モデル HX・XS・X・UXシリーズ

- 【1】**
エアコンを無線LAN接続ができる状態にする
- リモコンの扉を開けて「無線LAN」ボタンを約2秒間押してください。
⇒室内ユニットの無線ランプが点滅に変わります。
※「無線LAN」ボタンの色や位置は機種によって異なります。




【2】 エアコンをルーターに無線LAN接続する

ルータのAOSS、らくらくスタート、WPSいずれかのボタンを接続時ランプ（ワイヤレスランプなど）が点滅するまで押す。



【3】

- ①リモコンの「無線LAN」ボタンを押し、「スキャン設定」を表示させる。
さらに「すすむ」を2回押して「ボタン設定」を表示させる。
- ②室内ユニットに向け、「決定」を押す。
⇒接続が完了すると、室内ユニットの無線LANランプが点滅から点灯に変わります。（数分かかることがあります）




【4】 「スマートHEMSサービス」アプリ使用の場合

- ①リモコンの「メニュー」を押す。
②「すすむ」、「もどる」で「遠隔操作」を選び、「決定」を押す。
③「すすむ」、「もどる」で「あり」を選び、
室内ユニットに向け、「決定」を押す。

【5】 AiSEG2/AiSEG3で機器登録をする


2025年モデル EX・GX・J・EL・N・TX・K ME（マルチ）シリーズ

- 【1】**
エアコンを無線LAN接続ができる状態にする
- リモコンの扉を開けて「無線LAN」ボタンを約2秒間押してください。
⇒室内ユニットの無線ランプが点滅に変わります。
※「無線LAN」ボタンの色や位置は機種によって異なります。




【2】 エアコンをルーターに無線LAN接続する

ルータのAOSS、らくらくスタート、WPSいずれかのボタンを接続時ランプ（ワイヤレスランプなど）が点滅するまで押す。



【3】

- ①リモコンの「無線LAN」ボタンを押し、「L1」を表示させる。
さらに「すすむ」を2回押して「L3」を表示させる。
- ②室内ユニットに向け、「決定」を押す。
⇒接続が完了すると、室内ユニットの無線LANランプが点滅から点灯に変わります。（数分かかることがあります）



【4】 「スマートHEMSサービス」アプリ使用の場合

- ①リモコンの「メニュー」を押す。
②「すすむ」、「もどる」で「遠隔操作」を選び、「決定」を押す。
③「すすむ」、「もどる」で「有」を選び、
室内ユニットに向け、「決定」を押す。

【5】 AiSEG2/AiSEG3で機器登録をする


2025年モデル Fシリーズ（無線LANアダプター）

【1】


①室内ユニットと無線LANアダプター(CF-TA10)の接続

※詳細はルームエアコン及び無線LANアダプターの
据付工事説明書を参照ください。

- 1) エアコン本体の前面グリルを取りはずす。
- 2) 接続コードのコネクタをプリント基板上の「CN-WLAN」
コネクタに挿入し、コードの引き回し処理をする。
- 3) エアコン本体に前面グリルを取り付ける。



■エアコン本体と無線LANアダプターの接続例



<アダプター設置例>




②エアコン本体の電源プラグをコンセントに差し込む

【2】

エアコンを無線LAN接続ができる状態にする

- ①リモコンの「メニュー」を10秒間、長押しし、「AS」が
表示されたら、指を離す。
- ②さらに「メニュー」を1回押す。
- ③「温度▲▼」ボタンを押して「遠隔3」を選び、「決定」を押す。




■「遠隔3」を設定した後、以下の手順で 無線LANアダプターに通電させてください。

- ①リモコンの「メニュー」を複数回押し、「L0」を表示させる。
- ②「温度▲▼」ボタンで「入」を選び、「決定」を押す。
⇒無線LANアダプター本体の電源ランプ(緑)が点灯します。




【3】 エアコンをルーターに無線LAN接続する

ルータのAOSS、らくらくスタート、WPS いずれかの
ボタンを接続時ランプ（ワイアレスランプなど）
が点滅するまで押す。



【4】

- ①リモコンの「メニュー」ボタンを複数回押し、「L3」を表示させる。
- ②室内ユニットに向け、「決定」を押す。
⇒接続が完了すると、室内ユニットの本体ランプが
10秒間、点灯します。（数分かかることがあります）



【5】

「スマートHEMSサービス」アプリ使用の場合

- ①リモコンの「メニュー」を複数回押し、「遠隔」を表示させる。
- ②「温度▲▼」ボタンで「入」を選び、
室内ユニットに向け、「決定」を押す。

【6】 AiSEG2/AiSEG3で機器登録をする

2024年モデル LX・HX・X・XS・UXシリーズ

【1】

エアコンを無線LAN接続ができる状態にする

リモコンの扉を開けて「無線LAN」ボタンを約2秒間押してください。

⇒室内ユニットの無線ランプが点滅に変わります。


※「無線LAN」ボタンの色や位置は機種によって異なります。



【2】


エアコンをルーターに無線LAN接続する

ルータのAOSS、らくらくスタート、WPSいずれかのボタンを接続時ランプ（ワイヤレスランプなど）が点滅するまで押す。



【3】

- ①リモコンの「無線LAN」ボタンを押し、「スキャン設定」を表示させる。
さらに「すすむ」を2回押して「ボタン設定」を表示させる。
- ②室内ユニットに向け、「決定」を押す。
⇒接続が完了すると、室内ユニットの無線LANランプが点滅から点灯に変わります。（数分かかることがあります）



【4】

「スマートHEMSサービス」アプリ使用の場合

- ①リモコンの「メニュー」を押す。
- ②「すすむ」、「もどる」で「遠隔操作」を選び、「決定」を押す。
- ③「すすむ」、「もどる」で「あり」を選び、
室内ユニットに向け、「決定」を押す。

【5】

AiSEG2/AiSEG3で機器登録をする

2024年モデル

EX・GX・J・TX・Kシリーズ

【1】

エアコンを無線LAN接続ができる状態にする

リモコンの扉を開けて「無線LAN」ボタンを約2秒間押してください。

⇒室内ユニットの無線ランプが点滅に変わります。


※「無線LAN」ボタンの色や位置は機種によって異なります。



【2】


エアコンをルーターに無線LAN接続する

ルータのAOSS、らくらくスタート、WPSいずれかのボタンを接続時ランプ（ワイヤレスランプなど）が点滅するまで押す。



【3】

- ①Kシリーズの場合
リモコンの「無線LAN」ボタンを押し、「L1」を表示させる。
- EX・GX・J・TXシリーズの場合
リモコンの「無線LAN」ボタンを押し、「L1」を表示させる。
さらに「すすむ」を2回押して「L3」を表示させる。
- ②室内ユニットに向け、「決定」を押す。
⇒接続が完了すると、室内ユニットの無線LANランプが点滅から点灯に変わります。（数分かかることがあります）



【4】

「スマートHEMSサービス」アプリ使用の場合

- ①リモコンの「メニュー」を押す。
- ②「すすむ」、「もどる」で「遠隔操作」を選び、「決定」を押す。
- ③「すすむ」、「もどる」で「有」を選び、
室内ユニットに向け、「決定」を押す。

【5】

AiSEG2/AiSEG3で機器登録をする


2024年モデル Fシリーズ（無線LANアダプター）

【1】


①室内ユニットと無線LANアダプター(CF-TA10)の接続

※詳細はルームエアコン及び無線LANアダプターの
据付工事説明書を参照ください。

- エアコン本体の前面グリルを取りはずす。
- 接続コードのコネクタをプリント基板上の「CN-WLAN」
コネクタに挿入し、コードの引き回し処理をする。
- エアコン本体に前面グリルを取り付ける。



■エアコン本体と無線LANアダプターの接続例



<アダプター設置例>




②エアコン本体の電源プラグをコンセントに差し込む

【2】

エアコンを無線LAN接続ができる状態にする

- リモコンの「メニュー」を10秒間、長押しし、「AS」が
表示されたら、指を離す。
- さらに「メニュー」を1回押す。
- 「温度▲▼」ボタンを押して「遠隔3」を選び、「決定」を押す。



■「遠隔3」を設定した後、以下の手順で 無線LANアダプターに通電させてください。


- リモコンの「メニュー」を複数回押し、「L0」を表示させる。
- 「温度▲▼」ボタンで「入」を選び、「決定」を押す。
⇒無線LANアダプター本体の電源ランプ(緑)が点灯します。



【3】


エアコンをルーターに無線LAN接続する

ルータのAOSS、らくらくスタート、WPSいずれかの
ボタンを接続時ランプ（ワイアレスランプなど）
が点滅するまで押す。



【4】

- リモコンの「メニュー」ボタンを複数回押し、「L3」を表示させる。
- 室内ユニットに向け、「決定」を押す。
⇒接続が完了すると、室内ユニットの本体ランプが
10秒間、点灯します。（数分かかることがあります）



【5】

「スマートHEMSサービス」アプリ使用の場合

- リモコンの「メニュー」を複数回押し、「遠隔」を表示させる。
- 「温度▲▼」ボタンで「入」を選び、
室内ユニットに向け、「決定」を押す。

【6】

AiSEG2/AiSEG3で機器登録をする

2024年モデル

・BCシリーズ

天井ビルトイン(一方向タイプ)

・UBシリーズ

寒冷地向け天井ビルトイン(一方向タイプ)

・UYシリーズ

寒冷地向け床置き

【1】

エアコンを無線LAN接続ができる状態にする

リモコンの扉を開けて「無線LAN」ボタンを約2秒間押してください。

⇒室内ユニットの無線ランプが点滅に変わります。

※「無線LAN」ボタンの色や位置は機種によって異なります。




【2】

エアコンをルーターに無線LAN接続する

ルーターのAOSS、らくらくスタート、WPSいずれかのボタンを接続時ランプ（ワイヤレスランプなど）

が点滅するまで押す。



※ルーターは2.4GHzで接続してください。


詳しくは、お使いのルーターの取扱説明書をご確認ください。

【3】

①リモコンの「無線LAN」ボタンを押し、「L1」を表示させる。
さらに「すすむ」を2回押して「L3」を表示させる。

②室内ユニットに向け、「決定」を押す。

⇒接続が完了すると、室内ユニットの無線LANランプが点滅から点灯に変わります。（数分かかることがあります）



【4】

「スマートHEMSサービス」アプリ使用の場合

①リモコンの「メニュー」を「遠隔」が表示されるまで複数回押す。

②「すすむ」、「もどる」で「有」を選び、
室内ユニットに向け、「決定」を押す。

【5】

AiSEG2/AiSEG3で機器登録をする

2023年モデル LX・HX・X・XS・UXシリーズ

【1】

エアコンを無線LAN接続ができる状態にする


リモコンの扉を開けて「無線LAN」ボタンを約2秒間押してください。
⇒室内ユニットの無線ランプが点滅に変わります。
※「無線LAN」ボタンの色や位置は機種によって異なります。



【2】

エアコンをルーターに無線LAN接続する

- 1) ルータのAOSS、らくらくスタート、WPSいずれかのボタンを接続時ランプ（ワイヤレスランプなど）が点滅するまで押す。
- 2) リモコンの「無線LAN」ボタンを押し、「スキャン設定」を表示させる。
さらに「すすむ」を2回押して「ボタン設定」を表示させる。
- 3) 室内ユニットに向け、「決定」を押す
⇒接続が完了すると、室内ユニットの無線LANランプが点滅から点灯に変わります。（数分かかることがあります）



【3】

「スマートHEMSサービス」アプリ使用の場合

- ①リモコンの「メニュー」を押す。
- ②「すすむ」、「もどる」で「遠隔操作」を選び、「決定」を押す。
- ③「すすむ」、「もどる」で「あり」を選び、
室内ユニットに向け、「決定」を押す。

【4】

AiSEG2/AiSEG3で機器登録をする

2023年モデル

EX・GX・J・EL・N・TX・Kシリーズ

【1】

エアコンを無線LAN接続ができる状態にする


リモコンの扉を開けて「無線LAN」ボタンを約2秒間押してください。
⇒室内ユニットの無線ランプが点滅に変わります。
※「無線LAN」ボタンの色や位置は機種によって異なります。



【2】

エアコンをルーターに無線LAN接続する

- 1) ルータのAOSS、らくらくスタート、WPSいずれかのボタンを接続時ランプ（ワイヤレスランプなど）が点滅するまで押す。
- 2) **GX・J・N・Kシリーズの場合**
リモコンの「無線LAN」ボタンを押し、「L1」を表示させる。
EX・EL・TXシリーズの場合
リモコンの「無線LAN」ボタンを押し、「L1」を表示させる。
さらに「すすむ」を2回押して「L3」を表示させる。
- 3) 室内ユニットに向け、「決定」を押す
⇒接続が完了すると、室内ユニットの無線LANランプが点滅から点灯に変わります。（数分かかることがあります）



【3】

「スマートHEMSサービス」アプリ使用の場合

- ①リモコンの「メニュー」を「遠隔」が表示されるまで複数回押す。
- ②「すすむ」、「もどる」で「有」を選び、
室内ユニットに向け、「決定」を押す。

【4】

AiSEG2/AiSEG3で機器登録をする

パナソニック製エアコン(壁かけタイプ)

2019年度 EXシリーズ 2020年度 EX・GX・J・TXシリーズ
2021年度 EX・GX・J・TXシリーズ 2022年度 PX・EX・GX・J・TX

1 エアコンを、無線LAN接続ができる状態にする

►リモコンの扉を開けて「無線LAN」ボタンを、約2秒間押してください。


●室内ユニットの無線ランプが点滅に変わります。

注)「無線LAN」ボタンの色や無線ランプの位置、光り方は機種によって異なります。



2 エアコンをルーターに無線LAN接続する

►ルーターのAOSS、らくらくスタート、WPS いずれかのボタンを、接続時ランプ(ワイヤレスランプなど)が点滅するまで押す



※ルーターは2.4GHzで接続してください。

詳しくは、お使いのルーターの取扱説明書をご確認ください。

3 ①2019年度モデルの場合

リモコンの [メニュー] を約5秒間押し、
「L1」を表示させる

①2020・2021年度モデル・ 2022年度モデル(GX・J・TX)の場合


リモコンの「無線LAN」ボタンを押し、「L1」を表示させる

2022年度モデル(PX・EX)の場合

リモコンの「無線LAN」ボタンを押し、「L1」を表示させる
さらに「すすむ」を2回押して「L3」を表示させる。

②室内ユニットに向け、[決定] を押す

►接続が完了すると、室内ユニットの無線LANランプが点滅から点灯に変わります。(数分かかることがあります)



4 「スマートHEMSサービス」アプリを使う場合、 「スマートHEMSサービス」アプリ使用の場合 手順で、遠隔操作設定をする

5 AiSEG3で有線/無線LAN機器登録をする

「スマートHEMSサービス」アプリ使用の場合

「スマートHEMSサービス」アプリを使う場合、遠隔操作を「あり」に設定してください。

2019年度 AXシリーズ 2020年度 X・AX・UXシリーズ
2021年度 X・AX・UXシリーズ 2022年度 LX・X・UXシリーズ

①リモコンの [メニュー] を押す。

②[すすむ]、[もどる] で「遠隔操作」を選び、[決定] を押す。

③[すすむ]、[もどる] で「あり」を選ぶ。

④室内ユニットに向け、[決定] を押す。

●詳しくはエアコンの取扱説明書をご確認ください。

2019年度 EXシリーズ 2020年度 EX・GX・J・TXシリーズ
2021年度 EX・GX・J・TXシリーズ 2022年度 PX・EX・GX・J・TXシリーズ

①リモコンの [メニュー] を「遠隔」が表示されるまで複数回押す。

②[すすむ]、[もどる] で「遠隔有」を選び、室内ユニットに向け、[決定] を押す。

●詳しくはエアコンの取扱説明書をご確認ください。

注)●宅外からスマートフォンを使ったオン・オフ操作には、「スマートHEMSサービス」アプリのダウンロードが必要です。(参照:取扱説明書)
エアコン対応機種についてはWEBサイトをご確認ください。

●遠隔操作には専用の無線アダプター(CF-TA9)、ブロードバンド回線(常時接続)、ルーターやハブなどにLANポートの空きが必要です。

●「スマートHEMSサービス」アプリでエアコンの運転操作をした後にインターネット接続が切れた場合、約22時間後に自動で運転を停止することがあります。

●宅外・室内から遠隔操作するとときは、エアコンやその周辺、在室する人の状態を確認することができないため、事前に安全を十分ご確認のうえ、お使いください。お子様(乳幼児)や身体の不自由な方・高齢者など、ご自身で室温調節等ができない方が在室している場合は、ご利用にならないでください。場合によっては、人などが死亡、重傷を負ったり、財産の損害が発生したりするおそれがあります。

パナソニック製エアコン(壁かけタイプ)

注)下記は一例です。機種により取付方法は異なります。

2018年度 WX・X・XSシリーズ 2019年度 WX・X・XSシリーズの場合

1 エアコンを、無線LAN接続ができる状態にする

➡ リモコンを室内ユニットに向け、(無線LAN OFF/ON)ボタンを先の細いもので「短く」押す

● 室内ユニットの無線LANランプが点滅に変わります。




無線 LAN ランプ
点滅

無線 LAN ボタン
ボタンの位置は、
機種により異なります。
取扱説明書をご確認ください。



2 エアコンをルーターに無線LAN接続する

➡ ルーターのAOSS、らくらくスタート、WPSいずれかのボタンを、接続時ランプ(ワイヤレスランプなど)が点滅するまで押す



※ルーターは2.4GHzで
接続してください。

詳しくは、お使いのルーターの
取扱説明書をご確認ください。

3 ①リモコンの (無線 LAN OFF/ON)ボタンを先の細いもので、約5秒間長押しし、「簡単設定」を表示させる

②室内ユニットに向け、[決定]を押す

➡ 接続が完了すると、室内ユニットの無線LANランプが点滅から点灯に変わります。(数分かかることがあります)



無線 LAN ランプ
点灯



4 「スマートHEMSサービス」アプリを使う場合、 「スマートHEMSサービス」アプリ使用の場合 手順で、遠隔操作設定をする

5 AiSEG3で有線/無線LAN機器登録をする

2019年度 AXシリーズ 2020年度 X・XS・AX・UXシリーズ 2021年度 X・XS・AX・UXシリーズ 2022年度 LX・X・XS・UXシリーズ

1 エアコンを、無線LAN接続ができる状態にする

➡ リモコンの扉を開けて「無線LAN」ボタンを、約2秒間押してください。


● 室内ユニットの無線ランプが点滅に変わります。

注)「無線LAN」ボタンの色や無線
ランプの位置、光り方は機種に
よって異なります。



2 エアコンをルーターに無線LAN接続する

➡ ルーターのAOSS、らくらくスタート、WPSいずれかのボタンを、接続時ランプ(ワイヤレスランプなど)が点滅するまで押す



※ルーターは2.4GHzで
接続してください。

詳しくは、お使いのルーターの
取扱説明書をご確認ください。

3 ①2019・2020・2021年度モデル

2022年度モデル(UX)の場合

リモコンの「無線LAN」ボタンを押し、「簡単設定」を表示させる


2022年度モデル(LX・X・XS)の場合

リモコンの「無線LAN」ボタンを押し、「スキャン設定」を表示させる。さらに「すすむ」を2回押して「ボタン設定」を表示させる。



②室内ユニットに向け、[決定]を押す

➡ 接続が完了すると、室内ユニットの無線LANランプが点滅から点灯に変わります。(数分かかることがあります)



無線 LAN ランプ
点灯

4 「スマートHEMSサービス」アプリを使う場合、 「スマートHEMSサービス」アプリ使用の場合 手順で、遠隔操作設定をする

5 AiSEG3で有線/無線LAN機器登録をする