

照明リモコン受信スイッチの対応リモコン一覧表

対象品番:<ON・OFF用>WTC55215W、WTC55216W


●ON/OFFの動作は下記品番の全てのリモコンで操作可能です。タイマ機能については、動作不可のリモコンがございます。
ご使用前に下記表をご確認ください。

メーカー	リモコン品番	タイマ機能 ※1
パナソニック	HK9327K	—
	HK9328K	—
	HK9335	—
	HK9339 ※6	—
	HK9392K ※6	○※2
	HK9394	—
	HK9396MM ※6	○※2※7
	HK9398MM ※6	—
	HK9399KMM ※6	—
	HK9470 ※6	○※2
	HK9475MM ※6	○※2
	HK9476MM ※6	○※2
	HK9477MM ※6	○※2
	HK9478MM ※6	○※2
	HK9479MM ※6	○※2
	HK9480MM ※6	×
	HK9481MM ※6	×
	HK9482MM ※6	○※2
	HK9483MM ※6	×
	HK9484MM ※6	○※2※7
	HK9485MM ※6	○※2※7
	HK9486MM ※6	○※2※7
	HK9487MM	×
	HK9488MM ※6	×
	HK9489MM ※6	○※2
	HK9490MM ※6	○※2
	HK9491MM	○※2
	HK9492MM	○※2
	HK9493MM	×
	HK9494MM	×
	HK9495MM ※6	○※2※7
	HK9496MM	○※2※7
	HK9498MM ※6	○※2※7
	HK9499MM ※6	○※2※7
	HK9800MM	○※2※7
	HK9801MM	○※2
	HK9802MM	○※2※7
	HK9803MM ※6	○※2※7
	HK9804MM ※6	○※2※7
	HK9805MM ※6	○※2※7
	HK9806MM	○※2※7
	HK9807MM	×
	HK9808MM	×
HK9809MM	×	
HK9810MM	×	
HK9811MM	×	
HK9812MM	×	
HK9813MM	○※2	
HK9814MM	○※2※7	
HK9815MM	○※2※7	
HK9816MM	○※2※7	
HK9817MM	○※2※7	
HK9818MM	○※2※7	
HK9819MM	○※2※7	

メーカー	リモコン品番	タイマ機能 ※1
大光電機	DP-34223	○
	DP-35354	○
瀧住電機工業	TDR-001	×
	TER-001	×
	TNR-001	×
オーデリック	RC101W	—
	RC201W	○※2
	RC-ALOD-03	—
	マルチリモコン	○※2
	シーリングファン用リモコン(点灯切替)	—
コイズミ照明	DC モーターファン用リモコン(リズム)	○※2
	エコ調光リモコン	—
	AEE 590 284	—
	AEE 690 123	×
	AEE 690 124	×
	AEE 690 126	—
	AEE 690 127	×
AEE 690 128	×	
AEE 690 129	—	
NEC ライティング	RL28	—
	RL39	×
	RL50	×
	RL52	○
	RL54	×

リモコンでの操作距離

照明リモコンを受信スイッチに向け、
障害物のない見通しのよい空間で約10m(正面)
(注意)とつたらリモコン用発信器をご使用の場合、操作距離は約6m(正面)となります。



※上記記載メーカー以外のリモコンはご使用できません。

※1 ○:タイマ動作するもの、×:タイマ動作しないもの、—:タイマ機能がないもの

※2 タイマ機能を使用する場合は、必ず受信スイッチが動作する場所へリモコンを置いてお使いください。

※3 とつたらリモコン用発信器をご使用の場合、操作距離は約6m(正面)となります。

※6 生産終了しております。

※7 おまかせモード、おめざめモードはご利用になれません。

照明リモコン受信スイッチの対応リモコン一覧表

対象品番: <LED調光用>WTC55715W、WTC55716W

●ON/OFFの動作は下記品番の全てのリモコンで操作可能です。タイマ機能、調光機能については、動作不可のリモコンがございます。
ご使用前に下記表をご確認ください。


メーカー	リモコン品番	調光機能※4	タイマ機能※1
パナソニック	HK9327K	○	—
	HK9328K	○	—
	HK9335	—	—
	HK9339 ※6	—	—
	HK9392K ※6	○	○※2
	HK9394	○	—
	HK9396MM ※6	○	○※2※7
	HK9398MM ※6	○	—
	HK9399KMM ※6	○	—
	HK9470 ※6	○	○※2
	HK9475MM ※6	○	○※2
	HK9476MM ※6	○	○※2
	HK9477MM ※6	○	○※2
	HK9478MM ※6	○	○※2
	HK9479MM ※6	○	○※2
	HK9480MM ※6	○	×
	HK9481MM ※6	○	×
	HK9482MM ※6	○	○※2
	HK9483MM ※6	○	×
	HK9484MM ※6	○	○※2※7
	HK9485MM ※6	○	○※2※7
	HK9486MM ※6	○	○※2※7
	HK9487MM	○	×
	HK9488MM ※6	○	×
	HK9489MM ※6	○	○※2
	HK9490MM ※6	○	○※2
	HK9491MM	○	○※2
	HK9492MM	○	○※2
	HK9493MM	○	×
	HK9494MM	○	×
	HK9495MM ※6	○	○※2※7
	HK9496MM	○	○※2※7
	HK9498MM ※6	○	○※2※7
	HK9499MM ※6	○	○※2※7
	HK9800MM	○	○※2※7
	HK9801MM	○	○※2
	HK9802MM	○	○※2※7
	HK9803MM ※6	○	○※2※7
	HK9804MM ※6	○	○※2※7
	HK9805MM ※6	○	○※2※7
	HK9806MM	○	○※2※7
	HK9807MM	○	×
HK9808MM	○	×	
HK9809MM	○	×	
HK9810MM	○	×	
HK9811MM	○	×	
HK9812MM	○	×	
HK9813MM	○	○※2	
HK9814MM	○	○※2※7	
HK9815MM	○	○※2※7	
HK9816MM	○	○※2※7	
HK9817MM	○	○※2※7	
HK9818MM	○	○※2※7	
HK9819MM	○	○※2※7	

メーカー	リモコン品番	調光機能※4	タイマ機能※1
大光電機	DP-35354	○	○
	DP-34223	○	○
	DP-37729	○	○
	DP-37730	○	○
	DP-38033	○	○
瀧住電機工業	TDR-001	○	×
	TER-001	○	×
	TNR-001	○	×
オーデリック	NRL-320A	○	○※2
	NRL-340B	○	○※2
	RC101	○	—
	RC201	○	○※2
	RC401	○	○
	RC501	○	○※2
	RC-ALOD-02	—	○
	RC-ALOD-03	○	—
	SGM-910IV	○	○
	SGM-930TH	○	—
	調光リモコン [蛍光灯用-Ⅱ]	○	○※2
	DCモーターファン用リモコン(リズム-Ⅰ)	—	○※2
	DCモーターファン用リモコン(リズム-Ⅱ)	—	○※2
	エコ調光リモコン	○	—
コイズミ照明	AEE 590 284	○	×
	AEE 690 124	○	×
	AEE 690 125	○	×
	AEE 690 126	○	—
	AEE 690 127	—	×
	AEE 690 129	—	—
	KRH-TA-7A	○	—
	KRH-TF-19ER1	○	×
	KRH-TF-19ER2	○	×
	KRU-MRH-1G	—	—
	KRU-MRH-7D	○	×
	KRU-MRH-7D2	○	×
	KRU-MRH-7H	○	×
	KRU-MRH-ER	○	×
KRU-MRH-ES1	○	×	
KRU-MRH-ET1	—	×	
NEC ライティング	RL28	—	—
	RL39	—	—
	RL50	—	—
	RL52	○	○
	RL54	○	×

照明リモコンでの操作距離

照明リモコンを受信スイッチに向け、
障害物のない見通しのよい空間で約10m(正面)

(注意)とつたらリモコン用発信器をご使用の場合、操作距離は約6m(正面)となります。



※上記記載メーカー以外のリモコンはご使用できません。

※1 ○:タイマ動作するもの、×:タイマ動作しないもの、—:タイマ機能がないもの

※2 タイマ機能を使用する場合は、必ず受信スイッチが動作する場所にリモコンを置いてお使いください。

※3 とつたらリモコン用発信器をご使用の場合、操作距離は約6m(正面)となります。

※4 ○:調光機能が動作するもの(調色は不可 ※5)、—:調光機能がないもの

※5 パナソニックのLED照明器具(起動方式LU)は調色できます。対応リモコンの調光ボタン(明るい/暗い、等)で切り替えてください。

※6 生産終了しております。

※7 おまかせモード、おめざめモードはご利用になれません。