


【専用型(埋込型Φ100)】



【枠を外した状態】



蓄電池


【蓄電池】



蓄電池を外してご確認ください

■作業手順

1. 枠を取り外す



2. 蓄電池を取り外す

※この蓄電池は接続バネと補助バネがついています。取り外しの際は一度に最後まで引っ張らないでください。

