

【専用型(埋込型□200)】



【枠を外した状態】



蓄電池




【蓄電池】



蓄電池を外してご確認ください

■作業手順


1. 枠を取り外す



2. 蓄電池を取り外す

※この蓄電池は接続バネと補助バネがついています。取り外しの際は一度に最後まで引っ張らないでください。

①



① ▲部分の接続バネを
つまみながら、
もう一方の▲部分に
指を引っ掛け引っ張る

②

