


【階段灯 リニューアル向け】

【カバーを外した状態】



蓄電池

カバーを外した状態で蓄電池は外さずに確認できます

■作業手順

1. つまみネジを外し、カバーを取外す。

