

はじめに

- ・NTN91011／NTN91012と接続するスピーカーについては、以下の接続確認済みスピーカーをお使い下さい。下記以外のスピーカーをご使用の場合、正常に動作しないことがあります。
- ・ペアリング設定や取扱いについては以下の接続確認済みスピーカーの取扱説明書を必ずお読みください。
- ・接続確認済みスピーカーの対象商品、品番は更新する可能性があります。

NTN91011／NTN91012の接続確認済みスピーカー

Ver.2

対象商品	品番	接続確認
スピーカー付きダウンライト 親機	LGB790 * * LB1	○
 Bluetooth	LGD3116 * LB1	○
	LGD3150 * LB1	○
	LGD1116 * LB1	○
	LGD1150 * LB1	○
	LGD3136 * LB1	○
	LGD3170 * LB1	○
	LGD1136 * LB1	○
	LGD1170 * LB1	○
	ワイヤレススピーカー	NTN88004W
 Bluetooth	NTN88004B	○
	—	—
	—	—
	—	—
	—	—
	—	—
	—	—

注意1：*には任意の英数字が入ります。

注意2：スピーカー付きダウンライト 親機は、スピーカー付きダウンライト ペア用子器、多灯用子器と接続してご使用いただけます。

接続については、スピーカー付きダウンライト 親機の商品仕様図を必ずご確認ください。

注意3：ワイヤレススピーカーについては、ワイヤレススピーカー対応タイプの照明器具と組み合わせてお使いください。既発売のフラットランプ用器具と組み合わせてお使いいただくことはできません。

注意4：再生するコンテンツによっては、映像と音のずれが気になる場合があります。

注意5：スピーカーを使用される場合は、スピーカーの電源を先に入れてください。

NTN91011／NTN91012とスピーカーの電源を入れる順序により、自動での接続ができなくなる場合があります。