


# [メモリービューワー] について

(プロジェクターモード時のみ)

メニュー画面で、メインメニューから [メモリービューワー] を選択し、サブメニューから項目を選択してください。  
 メニュー画面の操作については、“メニュー画面の操作方法” (P. 44 ページ) をご覧ください。  
 • 項目を選択したら ▲▼◀▶ ボタンで設定してください。



## お知らせ

- メモリービューワー機能の使い方については、“メモリービューワー機能について” (P. 84 ページ) をご覧ください。

## [表示切換]

メモリービューワー画面の表示方法を設定します。

### 1) ▲▼ ボタンで [表示切換] を選択する

### 2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[サムネイル]	サムネイル形式で表示します。
[リスト]	リスト形式で表示します。

## [ファイル表示ソート]

メモリービューワー画面におけるファイルの表示順序を設定します。

### 1) ▲▼ ボタンで [ファイル表示ソート] を選択する

### 2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[名前]	ファイル名の昇順で表示します。
[種類]	ファイルの種類ごとに表示します。
[日時]	ファイルの更新日時の古いものから順に表示します。

## [自動再生]

自動再生の有効 / 無効を設定します。

### 1) ▲▼ ボタンで [自動再生] を選択する

### 2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	自動再生を無効にする場合に選択します。
[オン]	自動再生を有効にする場合に選択します。