


# 生ごみイーター(屋外)

## 据え置きタイプ


屋外に生ゴミを  
捨てに行くタイプ



2ページ

## キッチンシュータータイプ

キッチンのダストボックス  
から生ゴミを捨てるタイプ




3ページ

## 据え置きタイプ


本体の左側面に貼付

商品品番




品番ロットシール

ロットNo.



天面パネルに表示




商品品番




# キッチンシュータータイプ


## 出窓用



## 壁面用



### 本体左側面に貼付



商品品番

品番ロット  
シール

ロットNo.