

品番	適合埋込ボックス	適合ランプ
YYY61582		YYY90145 15Wキセノン電球
YYY61584		

器具の取付には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

警告

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行なってください。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。火災・感電・浸水の原因となります。
- パネルはガラスですので、衝撃が加わると破損するおそれがあります。ご注意ください。
- かけやひび割れの発生しているパネルは使用しないでください。感電の原因となります。
- 必ず適合埋込ボックスと組み合わせて使用してください。火災・感電・浸水の原因となります。
- 口出線との接続は、スリーブ等により確実に行ない、自己融着テープを巻いてから、絶縁テープを巻いて仕上げ、十分に絶縁・防水処理をしてください。接続に不備があると感電の原因となります。
- 接地工事は、電気設備の技術基準に従って確実に行なってください。接続に不備があると感電の原因となります。

注意

- この器具は一般屋外用(防雨型)器具です。それ以外の場所では使用できません。感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は5~35°C以外では使用しないでください。火災の原因となります。
- 表示された電源電圧(100V±6%)周波数以外の電源で使用しないでください。感電・火災の原因となります。

各部のなまえと取付けかた

1. 別売りの埋込ボックス(YYY90145)を取付ける。
(YYY90145に付属の取扱説明書に従い確実に取付けてください。)

2. 電源線を接続する。

- 口出線との接続は、スリーブ等により確実に行ない、自己融着テープを巻いてから、絶縁テープを巻いて仕上げ、十分に絶縁・防水処理をしてください。

●アース端子を使用してD種接地工事を行なってください。

接続が不完全な場合、線がかみ込んだ場合、感電・火災・漏電の原因となります。

3. 本体を埋込ボックスに取付ける。


- 埋込ボックスに付属の皿小ネジ(8個)で確実に取付けてください。
- 本体と埋込ボックスの合わせ面は確実にコーキングを施してください。

4. 枠を取付ける。

- 六角レンチを使用し、固定ネジ(2個)でしっかりと固定してください。

(六角レンチは別売です。)

- 固定ネジは均等に締め付けてください。



取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 器具を改造しないでください。感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなど異常状態のままで使用すると、火災・感電の原因となります。
異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。
- パネルはガラスですので衝撃が加わると破損するおそれがあります。ご注意ください。
- かけやひび割れの発生しているパネルは使用しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。

⚠ 注意

- 照明器具には寿命があります。
設置して10*年経つと、外観に異常が無くとも内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯です。
 - 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合など寿命が短くなります。
 - 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
 - 3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。
 - 点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。
感電・やけどの原因となります。
- ランプ交換の際には、「各部のなまえと取付けかた」にしたがい確実に行って下さい。
不備がありますと発火・感電・落下的原因となります。
- 積雪地域でご使用の場合は、積雪期間に器具を取り外すか雪に埋もれないように除雪してください。器具破損の原因となります。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は1年間です。但し、ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間
弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れについて

⚠ 注意

必ず電源を切ってから行ってください。感電・やけどの原因となります。

<器具の清掃について>

汚れを落とす場合は、石けん水をひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、
乾いた布で仕上げてください。
シンナー、ペンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質、強度
低下による破損の原因となります。



<ランプ交換について>

本体表示にしたがい、指定されたランプをご使用ください。

適合ランプ

12V15Wキセノン電球
(LK12115)