Panasonic

取扱説明書

住宅用照明器具(シーリングライト)

保管用

施工説明付き

保証書別添付



品番 LGB58036

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 で使用前に「安全上ので注意」(1~2ページ)を必ずお読みください。 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に 保管してください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や 損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある 内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。 ■お守りいただく内容を、次の図記号で **説明しています**。(下記は図記号の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



■取付面

●次のような場所には取り付けない


火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・突出部のある天井 凹凸のある天井

・補強のない場所



取り付けには たいらな部分が 直径300mm以上 必要です。





・傾斜した場所



○この器具は水平天井面取付専用です。

■配線器具

●次のような配線器具(ローゼット・

引掛シーリング)には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

■壁スイッチ

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、 -般の入切用スイッチに交換する

火災のおそれがあります。











工事店に交換を依頼してください。





■その他

◎販売店、工事店に交換を依頼してく (取り外しには資格が必要です。)

●交流100ボルトで使用する

ご相談ください。

過電圧を加えると過熱し、火災・感電の おそれがあります。



▶異常を感じた場合、速やかに電源を切る 異常状態が収まったことを確認し、販売店 またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)に

●ランプは器具表示のものを使用する

間違った種類、ワット数のランプを使用すると、 火災のおそれがあります。



・がたついたり、 破損しているもの 斜めに取り付け られたもの









◎販売店、工事店に交換を依頼してください。 (交換には資格が必要です。)



▶器具を改造したり、部品交換をしない 火災、感電、落下によるけがのおそれが あります。

⚠ 注意

●照明器具には寿命があります。 設置して10年経つと、外観に異常が なくても内部の劣化は進行しています。 点検・交換してください。



点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、 感電、落下などに至る場合があります。

- ◎1年に1回は「安全チェックシート」(保証書 内在中)に基づき自主点検してください。
- ●ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る 通電状態で行うと感電の原因となることがあります。



- ●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない 火災、感電の原因となることがあります。
- ○この器具は防湿、防雨型ではありません。





接触禁止


●点灯中や消灯直後はランプやその周辺に さわらない

やけどの原因となることがあります。

◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや その周辺が冷めてから行ってください。







火災の原因となることがあります。

◎器具の真下にストーブなどを置かないで ください。


各部のなまえ

施工前のご確認事項)

- ・必ず壁スイッチを設けてください。 点灯消灯させたり、ランプ交換やお手入れの際に 電源を切ることができます。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき スイッチ3個まででご使用ください。 (4個以上のほたるスイッチと接続すると、 スイッチを切にしても器具が消灯しないことが あります。)

取り付け前のご準備

・ソケットから配線器具を取り外す。 ソケットのボタンを押しながら ソケットを左に回してください。




付属部品

施工する前にまず付属部品をご確認ください

□配線器具 (丸型フル引掛 (シーリング(1個)) □引掛シーリング用 木ネジ(2本)







2

7 天井についている配線器具を確認する

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。 <a>2 の作業へ進んでください。



WG5005 WG5015





WG1000



WG4000 WG4420 WG4425 WG1500



WG6000 WG6420 WG6130



丸型フル引掛 シーリング フル引掛 ローゼット 角型引掛 シーリング 丸型引掛 シーリング 引掛埋込 ローゼット 引掛埋込ローゼット (ハンガーなし)

上記以外の配線器具の場合、 配線器具が設置されていない場合、 取り付けできません。

- ◎販売店、工事店に同梱の配線器具への 取り替え、取り付けをご依頼ください。
- ※工事には資格が必要です。






目透かし天井へ取り付ける場合は、 目透かしの方向に目印を合わせて 取り付ける

落下してけがのおそれがあります。



2 ソケットにセードをのせる




3 配線器具にソケットを取り付ける

・止まるまで右に回す。


確認

取り付け後、ボタンを押さずに左に回し、 外れないことを確認してください。





4 ソケットにランプを取り付ける



お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください


- ●明るく安全に使用していただくため、 定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。
- ●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、 乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの 揮発性のものでふいたり、 殺虫剤をかけたりしないでください。 変色、破損の原因となります。

- ランプの明るさが低下するとランプの寿命です。 ランプを交換してください。
- ●パナソニック製ランプをお求めください。 種類が同じで光色の異なるランプも使用できます。
- ●ランプの種類は器具に表示しています。 白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。

ランプの 交換方法



で使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【 器具自体の留意点 】

- ●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が 照明器具から発生することがあります。
- ●LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも 商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

【周囲の影響】

- ●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの 音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- ●器具のきわめて近くでは、 リモコン機器(エアコンなど)のリモコンが 動作しにくくなることがあります。

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周 波 数	消費電力	入力電流	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	4.9W	0.082A	LDA5L-G/K40E/S/W(E26)(電球色)

●LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。) 光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間の いずれか短い時間を推定したものです。

に証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは…

- ■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
- ▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

雷

お買い上げ日 年 月 oxdot

- ●保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により 修理させていただきます。
 - *修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品および補助材料代 部品代 出張料 技術者を派遣する費用

●アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、 お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)に お問い合わせください。

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

製 믊 名 住宅用照明器具

LGB58036 ●品 番

できるだけ具体的に ●故障の状況

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の 場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 | 6年 |

*当社はこの照明器具の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品) を、製造打ち切り後6年間保有しています。

ライティング機器ビジネスユニット パナソニック株式会社

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2018