

適合器具





| | | | |
|----------------|-----------|------------------|------------------|
| NNQ32071B~4B | NTN70112W | NTS00111B/W~4B/W | NTS02111B/W~4B/W |
| NNQ32071BK~4BK | NTN70122W | NTS00121B/W~4B/W | NTS02121B/W~4B/W |
| NNQ32076B~9B | NTN71112W | NTS00131B/W~4B/W | NTS02131B/W~4B/W |
| NNQ32076BK~9BK | NTN71122W | NTS00116B/W~8B/W | NTS02116W~8W |
| NNQ32081B~4B | NTN72112W | NTS00126B/W~8B/W | NTS02126W~8W |
| NNQ32081BK~4BK | NTN72122W | NTS00136B/W~8B/W | NTS02136W~8W |
| NNQ32086B~9B | | NTS01111B/W~4B/W | NTS62112~3 |
| NNQ32086BK~9BK | | NTS01121B/W~4B/W | NTS62122~3 |
| NNQ32091B~4B | | NTS01131B/W~4B/W | NTS62132~3 |
| NNQ32091BK~4BK | | NTS01116W~8W | NTS64112~3 |
| NNQ32096B~9B | | NTS01126W~8W | NTS64122~3 |
| NNQ32096BK~9BK | | NTS01136W~8W | NTS64132~3 |
| | | | NTS66102~3 |
| | | | NTS66122~3 |
| | | | NTS66132~3 |

 安全に関するご注意

- 適合器具・適合オプション以外で使用しないでください。
火災、破損、落下の原因となります。

(使用上のご注意)

- 取り扱いについては適合器具の取扱説明書をご覧ください。
- 取り付けの際には、付属の固定バネを必ず併用してください。



| | | | | | | |
|--------------|-----|--------|------|-------------|----------------------|-----------|
| | | 5 | | | | 品番 |
| ブラック マンセル N1 | | 4 | | | | NTS91023B |
| 器具質量 | 21g | 3 | | | | |
| 特記事項 | | 2 | 固定バネ | SWC (Ø1.4) | 黒クロメート | 鶴田 井場 |
| | | 1 | フード | アルミ板 (t1.5) | ブラック7分つや消し アクリル塗装 | |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 | パナソニック株式会社 | | |

