

安全に関するご注意

- エンドK、Oより器具内送り配線をする場合、エコケーブル（EM-EE）をご使用ください。感電・火災の原因となります。

[illegible]

- ・LED素子にはバラストがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離に近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・一般屋外でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品・紙類また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学性能に影響を与える場合があります。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮の音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- ・静かな環境や密集取付でご使用の場合、さし音が気になる場合があります。このような場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをお勧めします。
- ・ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・40形5200lm非調光（美光色）と20形800lm非調光の場合は、瞬時に点灯します。
- ・パコードリーダの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。このような場合は防泥・防雨型バーレスタイプの防虫仕様器具をお勧めします。

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- エンドK、Oより器具内送り配線の場合は、電線保持片を折り曲げて電源線を固定してください。
- 電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
 - 三相電源を使用する場合は、必ず接地線を器具の端子台のN側に接続してください。
 - 電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）にお取り付けください。

当 日 第 一 卷 計 ()