


⚠ 安全に関するご注意

● 本蓄電池は当社適合器具内蔵用蓄電池です。  
他の器具との組み合わせ及び器具外で使用されると火災  
や感電の原因となります。

● 蓄電池を加熱したり、火や水の中へ入れたりしないで  
ください。破裂する危険があります。

● 蓄電池は絶対に分解しないでください。やけど、感電の  
原因となります。蓄電池の液は、皮膚や衣類をいためます。

● 蓄電池のショートは絶対にさけてください。火災、感電、  
やけどの原因となります。



|       |         |    |         |               |           |             |
|-------|---------|----|---------|---------------|-----------|-------------|
| 定格電圧  | 4.8V    |    |         |               |           |             |
| 定格容量  | 1450mAh |    |         |               |           |             |
| 適合ランプ |         | 5  | ヒューズ    |               | 5A (交換不可) | 品番<br>FK764 |
| W・数   |         | 4  | 電線      | 架橋ポリエチレン絶縁電線  |           |             |
| 器具質量  | 0.1kg   | 3  | コネクタ    | ナイロン          | 2P        |             |
| 特記事項  |         | 2  | カバー     | 塩化ビニル         | ホワイト      | 大陣丹<br>崎内治  |
|       |         | 1  | Ni-MH電池 | 1.2V, 1450mAh | 4個        |             |
|       |         | 部番 | 部品名     | 材質・素材厚        | 備考        | パナソニック株式会社  |