

こんなときに


- 器具（非常用照明・終了品を含む）の検索をしたい
- 器具のシンボルを変更したい

器具検索方法

CASE1 常時照明の検索

STEP1

「部屋」-「挿入」-「器具」をクリックします。



「検索」を押して、「器具検索アプリ」を起動します。


「品番検索」では、半角小文字、3文字以上、起動方式を除いて、検索が可能です。検索後、該当の品番を選択し、商品情報を確認して「OK」を押します。




STEP2

器具内容が表示されます。

「照明器具」タブでは、品番の確認・シンボル等の変更が可能です。




「灯具詳細」タブでは、配光の確認、ランプの選択・色温度・光束・保守率等の変更が可能です。




CASE2 非常照明の検索

「部屋」-「挿入」-「非常照明」をクリックします。




「検索」をクリックします。

「器具検索アプリ」が起動します。 ※非常照明のみの検索が可能です。



CASE3 「名称」で検索


品番が決まっていないときなど、器具のスタイル名称での検索が可能です。



例：
ブラケット
ダウンライト
ユニバーサルダウンライト
ペンダント
シャンデリア
ダウンシーリング
シーイングライト
モールライト
スポットライト
ベースライト

CASE4 生産終了品の検索


すでに生産終了となった器具品番の検索が可能です。「目的国」を「END」に変更し、検索します。



詳しい操作方法は
通常版マニュアルで
[ヘルプ] からアクセス！

器具のシンボルの変更

「灯具詳細」タブ内では、器具のシンボルの変更が行えます。



照明器具を区別して
表示したい時に便利です。