Panasonic

WK 3911

EV・PHEV充電用 15 A・20 A兼用 接地コンセント 露出用 200 V用

20 A 250 V

露出用
200 V用

Panasonic

WK 3911

EV・PHEV充電用

15 A・20 A兼用 接地コンセント

5コ入

パナソニック株式会社

露出用
200 V用

JIS Q 1000に基づき JIS C 8303に適合

露出用
200 V用

安全上のご注意

警告

△警告

■施工前には必ず電源を切る
感電のおそれがあります。

■施工時にはネジの締め付け
ゆるみに気付いて、発熱やゆるみ、異常のとき感電などの原因になります。

■端子ねじはしっかり締め付ける
締め付けが不十分な場合、発熱やゆるみの原因になります。

■接地端子に接続された電線を確実に接続する
接地端子に接続された電線を確実に接続しないと、感電の原因になります。

■圧着端子を使用する場合は、JIS C 9711に適合する圧着端子を使用する
圧着端子を使用すると、結線が不十分になるおそれがあり、感電やケガの原因になります。

■この器具に接続する電線は、単線のみとする
この器具に接続する電線は、単線のみとする。より線を接続すると、結線が不十分になるおそれがあり、感電やケガの原因になります。

取り付け高さについて

●床面高さ 上限2 m～下限120 cm

取り付け方

■適用電線
電源線 … φ2.6 mm、□2.6 mm Cu(銅) 単線
アース線 … φ1.6 mm、□2 mm、φ2.6 mm Cu(銅) 単線

■適用圧着端子
JIS C 2805 R5.5-4形相当

■取付けねじの適合範囲
皿ねじ または 丸皿ねじ 呼び 3.5～4.5

■ノックアウトと取付穴加工
ノックアウトは、ペンチなどを使用してください。

■配線例

■本体
推奨トルク 1.6 N・m
適合ドライバー 2番 プラス
インテリジェントドライバー

■プレート
推奨トルク 0.8 N・m
適合ドライバー 2番 プラス

■カバー
推奨トルク 0.8 N・m
適合ドライバー 2番 プラス

注意

■取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

△注意

■取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

●施工前後、または使用前後には、必ず本器具に異常がないことを確認してください。
●本器具に水がかからないようにしてください。
●プラグが抜けるまでわかります。
●差込みが浅いと接触不良の原因になります。
●プラグ抜け防止ネイティブカバーの使用をおすすめします。
●差込みが浅いと接触不良の原因になります。
●プラグが抜けるまでわかります。
●プラグ抜け防止ネイティブカバーの使用をおすすめします。
●差込みが浅いと接触不良の原因になります。
●プラグ抜け防止ネイティブカバーの使用をおすすめします。
●差込みが浅いと接触不良の原因になります。

●施工前後、または使用前後には、必ず本器具に異常がないことを確認してください。
●本器具に水がかからないようにしてください。
●プラグが抜けるまでわかります。
●差込みが浅いと接触不良の原因になります。
●プラグ抜け防止ネイティブカバーの使用をおすすめします。
●差込みが浅いと接触不良の原因になります。
●プラグが抜けるまでわかります。
●差込みが浅いと接触不良の原因になります。
●プラグ抜け防止ネイティブカバーの使用をおすすめします。
●差込みが浅いと接触不良の原因になります。

Panasonic

WK 3911

EV・PHEV充電用 15 A・20 A兼用 接地コンセント 露出用 200 V用

20 A 250 V

Panasonic

WK 3911

EV・PHEV充電用

15 A・20 A兼用 接地コンセント

5コ入

パナソニック株式会社

露出用
200 V用