■機器更新・点検時期のご案内

●表中の ▬ は、販売期間を示しています。



※ 最終ページの「伝送ユニット更新時の設定データ移設 ご注意」をご確認ください。


機器更新必要
機器点検必要
盤用機器
使用開始時期
'86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25
調光T/U
WRT4231
WRT4235
WRT4235K
WRT4241
WRT4241K
WRT4242
WRT4325、WRT4338
WRT4243
WRT43815
WRT4345、WRT4348、WRT43415
WRT4740
接点入力T/U
WR33201
WRT3224
WRT3224K
WR3321
WRT3211
年間プログラムタイマ
WR4208
WR4208K
WRT3540
WRT3540K
スイッチ
WR3801、WR3804
WR3802、WR3803、WR3604、WR3704-1、WR3723-1、WR3702-1
WR3704、WR3723、WR3702、WR3711
WR38611、WR38641、WR37341
WR3864、WR3873
WR3734
WR37101
WR37111
WR38701
WRT5551、WRT5552、WRT5553、WRT5554
WR38801W、WR38872W、WR38873W、WR38804W、WR38704W
WRT5551K、WRT5552K、WRT5553K、WRT5554K
WRT55019W、WRT55029W、WRT55039W、WRT55049W
WRT5850
WRT9121
WRT9122
WRT9231
WRT9231K
WRT5511W他
WRT92319
WRT5541W、WRT5542W、WRT5543W、WRT5544W、RT5548W他
WRT5341W、WRT5344W、WRT5348W
熱線センサ
WR3341
WR3341K
WR3338
WR3371
WR3371K
WR33719
WRT3374
WRT3374K
WRT33749
WRT3338K
WRT3354、WRT3355、WRT3365、WRT3367
WRT3364
WRT3364K
WRT3375
WRT3354K、WRT3355K、WRT33649、WRT3365K、WRT3367K、WRT3375K
WRT3124、WRT3125
照度センサ
WR3351
WRT3617
WRT3617K
WRT36179
WRT3655
WRT3655K
WRT3657