

機器登録エラー
Bluetoothが切断しました。
スイッチに近づいて
再度登録してください。

閉じる

原因	対処方法
登録を行うスイッチ(受信器)から離れてしまい、Bluetoothの接続が切断された。	登録を行うスイッチの近くに行き、再度登録してください。

施工設定 登録

1 名称設定 2 通信確認 3 登録確認

スイッチ/無線アダプタを登録します。

場所と種別を選択後、スイッチの名称を設定し、画面右上の「登録」を押してください。

情報取得済みスイッチ

Unknown Kind

情報を取得したスイッチ
(受信器)の機種名が正しく
表示されない(Unknown
Kindと表示される)

原因	対処方法
スイッチアプリのバージョンが古い。	スイッチアプリを最新版にアップデートしてください。

エラー
ダブルスイッチの一方しか
名称設定していません。

閉じる

原因	対処方法
ダブルスイッチの片方が未登録。	エラーダイアログを閉じた後、アプリ上に表示される「スイッチを追加する」で登録を行っていないダブルスイッチの片方を登録してください。

エラー
施工が完了していません。

閉じる

エラー
スイッチの登録が
完了していません。

閉じる

原因	対処方法
接続したスイッチ(受信器)が今設定している「いえ」とは別の「いえ」として「名称設定」してしまっている。 ※「いえ」が複数生成されてしまうエラー → P.83	<p>手順① 別のスイッチ(受信器)で再度接続を行ってください。</p> <p>手順② 通信確認実施後、施工設定を完了させてください。</p> <p>手順③ 「設定後の動作確認(一時利用)」 → P.06 にて、どのスイッチ(受信器)が施工できているか制御やアプリ上の状態表示により、確認を行ってください。</p> <p>手順④ 手順③ の確認で動作確認できていないスイッチ(受信器)があった場合、該当のスイッチ(受信器)の「[名称設定]」から再設定するための事前準備]をし → P.43、「施工の続き/追加で施工」からスイッチ(受信器)を追加してください。 → P.15</p>