

タウンペットライト（屋外用）

保管用

器具品番	品名	
YF31300K	コンパクト蛍光灯3 32W	自動点滅器なし
YF41300K	コンパクト蛍光灯3 42W	
YF41310K	コンパクト蛍光灯3 24W~42W (低誘虫型)	
YF31301K	コンパクト蛍光灯3 32W	自動点滅器内蔵型
YF41301K	コンパクト蛍光灯3 42W	
YF41311K	コンパクト蛍光灯3 24W~42W	

適合オプション

オプション品番	オプション品名
YK22811	電力柱取付バンド
YK23097	鋼管取付金具
YK23095	壁面取付金具 (角度可変型)
YK23096	鋼管柱・電力柱取付金具 (角度可変型)
YD141	ポールヘッド用アーム (1灯用/角度可変型)
YD142	ポールヘッド用アーム (2灯用/角度可変型)

器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。


施工説明

工事店様へ、この説明書は保守の為お客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

! 警告

- 施工は、取扱説明書にしたがって確実に行ってください。
施工に不備があると落下・感電・発火の原因となります。
- 器具を改造しないでください。落下・感電・発火の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・発火の原因となります。
- 器具の逆付け、横付け、天井付けは行なわないでください。
落下・感電・発火の原因となります。
- 口出線との接続は、スリーブ等により確実に行い、自己融着テープを巻いてから、絶縁テープを巻いて仕上げ、
十分に絶縁・防水処理をしてください。接続に不備があると感電の原因となります。
- 接地工事は、電気設備の技術基準にしたがって確実に行ってください。
接続に不備があると感電の原因となります。




! 注意


- この器具は屋外用（防雨型）器具です。それ以外の場所では使用できません。
- 重量に耐える所に確実に取付けてください。（灯具の耐風速は、60m/sです。）
落下の原因となります。
- 安定器内蔵型ですので、表示された電源電圧（定格電圧±6%）、周波数以外の電源で使用しないでください。
感電・発火の原因となります。
- 周囲温度35°C以上での使用はしないでください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
不点や発火の原因となります。
- 周囲温度5°C以下の使用はお奨めできません。明るさが得られない場合があります。

施工前に


●YF31301K・YF41301K・YF41311K（自動点滅器内蔵タイプ）の場合のみです。



- 夜間でも明るい場所、陸地や
街路の照明が自動点滅器に直接
当る場所への取付けはお避け
ください。
点灯しないことがあります。





各部のなまえと取付けかた




●YF31301K・YF41301K・YF41311K
(自動点滅器内蔵タイプ)の場合のみ

自動点滅器 点滅器キャップ キャップ取付ネジ(2ヶ所)




銅管取付の場合 (YK23097を使用)

- ①ベルトの先端をシャフトの間(シャフトは2枚構造)に通してたるまない程度にはります。
- ②ハンドルを90°起こして仮止めします。
- ③ベルトのあまた部分をシャフトから3cmのところで切断します。
- ④ハンドルを往復作動させ(ラチェット機構)ベルトを緩むことなく十分に締めます。
- ⑤ハンドルをベースに重なるまで倒してストッパーはめます。




電力柱取付の場合 (YK22811を使用)

- ①金具を穴に引掛ける
- ②ナットを確実に締め付ける



壁面取付の場合 (YK23095 (角度可変型) を使用)


壁面取付金具を壁面に、木ねじ (4本) で確実に取付けてください。



- 木板への取付けは、一時的なものとして、常設は、さけてください。
- 強風や積雪のある所に取付けしないでください。落下的原因となります。

ポールヘッド取付の場合 (YD141・YD142 (角度可変型) を使用)


ポール先端にアームに付いているボルト (4本) で固定してください。




ポールとアームのセット時、電源線をはさまないように注意してください。
(図はYD141で説明していますが、YD142も同じです。)

角度可変型金具への器具の取付け方 [YK23096 (鋼管・電力柱用)、YK23095 (壁面取付用)、YD141・YD142 (ポールヘッド取付用)]


- YK23096の鋼管及び電力柱への取付は、上記参照の上、バンドで取付けてください。
- 各金具に付いているネジ (4本) を器具のアームにセットしてください。



金具に引っ掛けで取付けてください。



15° 3° の角度に器具をおろしてネジを十分締め付けてください。



15°

3°

あまり前に光を出したくない場合

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

安全に関するご注意

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。

警告

- 器具を改造しないでください。感電・発火の原因となります。
- 構成部品の交換は、しないでください。感電・発火の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなど異常状態のままで使用しないでください。発火・感電の原因となります。
異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。

注意

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、器具が十分冷えてから行なってください。やけど・感電の原因となります。
- ランプ交換の際には、各部のなまえと取付けかたにしたがって確実に行なってください。
不備がありますと、感電・発火の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置場所により環境ストレスはことなります。ご使用期間が10年に満たなくとも
発錆があればすぐに点検・交換をしてください。また、設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は
進行しています。点検・交換をしてください。
※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

保証について

1 : 保証について

この商品の保証期間は1年間です。安定器は3年間です。
但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。

2 : 保証書について

保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

3 : 補修性能部品 (電気部品) について

弊社はこの照明器具の補修用性能部品 (電気部品) を製造打ち切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。


お手入れ・ランプ交換

△ 注意 (必ず電源を切って行ってください。感電の原因になります。)

- 器具の清掃について 汚れを落とす場合は、石けん水をひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり乾いた布で仕上げてください。
- ランプ交換について 本体表示にしたがって、指定されたランプをご使用ください。
(ナショナルランプをご使用ください)

器具品番	適合ランプ(指定)	おすすめ交換ランプ
YF31300K YF31301K	32Wコンパクト形蛍光灯(6本管形)	FHT32EX
YF41300K YF41301K	42Wコンパクト形蛍光灯3	DULUX T/E FHT42EX
YF41310K YF41311K YFX41412K (低誘虫型)	24Wコンパクト形蛍光灯(6本管形) 32Wコンパクト形蛍光灯(6本管形) 42Wコンパクト形蛍光灯3	FHT24EX FHT32EX DULUX T/E FHT42EX

①ランプの口金ピンをソケット穴に合わせ、奥まで確実に差し込む。



②軽く押し付けた状態でランプを少し回転させて取付ける。(回転角度約15°)




③取りはずす場合には、軽く押し付けながら取付けと逆の方向に回転させてください。
すべりやすい手袋はご使用にならないでください。
ゴム手袋のご使用をおすすめします。

●YF31301K・YF41301K・YF41311K(自動点滅器内蔵タイプ)の場合

- 自動点滅器について 夜になっても点灯しない場合は、EEスイッチをソケットから抜き取り、ランプが点灯すればEEスイッチの故障であり、点灯しなければ、ランプの寿命と考えられます。
- 昼間でも点灯し続ける場合は、EEスイッチがソケットに充分差し込まれたうえ、右に約1/5回転して固定されているかを確認してください。取付が正しければEEスイッチの寿命です。EEスイッチを交換してください。ただし昼間お取付になりますと、消灯するまで約2分間かかります。

適合自動点滅器 [EEスイッチ(器具用) B13B] 品番(YK00390M)

- 自動点滅器の清掃について 夕方早く点灯し、朝遅くまで消灯しない場合は、EEスイッチの受光面、保護カバーに泥などがつき、光をさえぎっている場合があります、定期的に清掃してください。



●自動点滅器の交換方法
キャップ取付ネジ(2本)を緩めキャップを取り外して交換します。

定 格

器具品番	使用電圧	周波数	入力電流	消費電力	ランプ電力	
YF31300K	AC100V~242V	50Hz / 60Hz 専用	0.12~0.31A	30W	32W	
YF41300K			0.17~0.41A	39W	42W	
YF41310K			0.11~0.41A	24~39W	24~32~42W	
YFX41412K (低誘虫型)	AC100V		0.31A	30W	32W	
YF31301K YF41301K			0.41A	39W	42W	
YF41311K			0.25~0.41A	24~39W	24~32~42W	