

・器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。




### 施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

## 安全に関するご注意


### ⚠ 危険

- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しない。火災の原因となります。
- ・住宅の断熱施工天井には、使用できません。



### ⚠ 警告

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。
- 器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換はしない。火災・感電・落下の原因となります。
- 天井埋込専用です。壁取り付けや天井直付けおよび傾斜天井への取り付けはしない。火災・感電・落下の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧6%）で使用する。指定外の電源電圧で使用する、火災・感電の原因となります。
- 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離す。
- 近接限度距離内に被照射物が近づくおそれのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中など）では使用しない。過熱による火災・変色の原因となります。
- 本体表示および取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。




### ⚠ 注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、水気・湿気の多い場所、振動のある場所、腐食性のガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。火災・感電・落下・サビ・耐用年限が短くなる原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・耐用年限が短くなる原因となります。
- 軒下、屋側通路などの雨の吹き込みを受ける場所では使用しない。火災・感電・落下・サビの原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用する。指定外の周囲温度で使用する、火災または耐用年限が短くなる原因となります。
- LED電球（調光対応）を使用する場合は、LED電球の取扱上のご注意をご確認ください。
- また、下記当社適合ライトコントロールと組み合わせてご使用ください。  
<適合ライコン>ライトマネージャー-Fx+信号変換インターフェース・LED電球用、ライトコントロール（白熱灯・電子トランス用）
- LED電球（調光器対応は除く）はライトコントロールなどの調光器と併用して使用しない。火災の原因となります。
- 取付面がクロス貼りの場合、接着剤が十分に乾燥してから器具を取り付けてください。サビや変色の原因となります。



## 各部のなまえと取り付けかた ⚠注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。

- ・ロックウールなどの柔らかい天井では、補強した場合でも、施工・取り外し時には天井材を損傷する場合があります。また、天井と枠の間に隙間ができ、光漏れが発生する場合があります。
- ・器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する。けがのおそれがあります。



(これは一部簡略化した図です。)

1. 取り付け前の確認をする
  - ・器具質量(約0.4kg)に十分耐えるよう、取付部の強度を確保する。不備がありますと器具落下の原因となります。
2. 天井に埋込穴をあける
3. バンドを取り外す
4. 電源線を端子台に接続する
  - ・必ず電源を切ってから、電源線を差し込み穴の奥まで確実に差し込む。
  - ・端子台の送り容量は20Aです。接続が不完全な場合、容量をオーバーした場合、火災の原因となります。
5. 本体を取り付ける
  - ・取付パネを矢印方向へ縮めて埋込穴に押し込む。
  - ・不備がありますと落下の原因となります。
6. ランプ(別売)を確実に取り付ける
  - ・ランプを確実に締め付ける。
  - ・不備がありますと火災・落下の原因となります。




ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意

## 警告

- 器具の改造および構成部品(ソケットなど)の交換はしない。火災・感電・落下の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。火災・感電の原因となります。
- 布や紙などの燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因となります。
- 器具と被照射物は10cm以上(近接限度距離)離す。近接限度距離内に被照射物、可燃物など(ドア開閉範囲、家具、布、紙など)を近づけない。過熱による火災の原因となります。



## 注意

- 照明器具には耐用年限があります。設置して10年経つと、<sup>※</sup>外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検、交換してください。  
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。  
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは耐用年限が短くなります。目の痛みの原因となることがあります。  
・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。  
・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。  
・点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。  
・点検を行っていても、耐用の限度を超えて使用すると、火災・感電・落下などに至る場合があります。
- 器具を温度の高くなる物(ストーブ・ガスレンジなど)の近くや湿気を発生する場所では使用しない。火災の原因となります。
- LED電球をご使用の際、LEDを直視しない。

## 使用上のご注意

- 器具の近くでは、赤外線リモコンが動作しないことがよくまれにあります。
- 電波の弱い場所(山間部、鉄筋建物など)では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。
- LED電球は、点灯中に直射日光などにより周囲温度が異常上昇すると、ランプの保護回路が働き、明るさが低下したり不点灯になります。温度が通常状態に戻れば復帰します。
- LEDには光のばらつきがある為、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LED電球(調光器対応)を使用する場合は、LED電球の取扱上のご注意をご確認ください。

## 保証について

- 保証について この商品の保証期間は1年です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間  
弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。  
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

## お手入れ・ランプ交換

注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。

- <器具の清掃について> ・汚れを落とす場合は、水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取り、乾いた布で仕上げてください。  
・シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。  
変色・変質・強度低下による破損の原因となります。



- <ランプ交換について> ・本体表示にしたがって、下記の指定されたパナソニック製ランプを使用してください。


## 警告

指定以外のランプを使用すると火災の原因となります。

品番	定格電圧	適合ランプ	
NNN62500	AC100V	LED電球 (E17)	LDA7L (WW・N・D)-H-E17/S/6 LDA4L (WW・N・D)-H-E17/S/4 LDA5L (D)-G-E17/D/S/K4 LDR5L (D)-W-E17/RF5 LDR4L (D)-W-E17/RF4

## 注意

グローブ部分を強くねじらないでください。破損の原因となります。点灯中や消灯直後はランプが高温になっていますので触らないでください。やけどの原因となります。



- リサイクル 照明器具を廃棄する場合は、法に基づいて適切に処理してください。

パナソニック エレクトリックワークス株式会社 〒571-8686 大阪府門真市門真 1048

お問い合わせ先 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-187-441(フリーダイヤル)【受付時間】月~土/9:00~18:00(祝日・三が日を除く)※携帯電話からもご利用になれます。

0120-872-460(FAX)