



<使用上のご注意>

- この器具には白熱灯・電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がございます。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取り付けないでください。指定外取り付けは、落下の原因となります。
- 多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

- パナソニック製100V用配線ダクトと組み合わせることを推奨します。
- この器具は配線ダクト専用器具です。
- コードはフランジ内に収納できます。
- 下面開放タイプ
- 手造りの風合いが特長の商品ですので、一品一品寸法、および色味・形状・仕上げが異なります。

明るさ：40形電球1灯器具相当		
定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.08A	4.3W
付属ランプ	LDA4WW-H-E17/E/S/W/2 温白色(3500K Ra80)	
器具光束	430lm	
W・数	4.3×1	
器具質量	0.8kg	
特記事項	2	ソケット
	1	セード
	部番	部品名

7	ライティングプラグ	ポリカーボネート	ブラック	品番	LGB16401
6	フランジ	ASA樹脂	ブラック		
5	ビニルケーブルコード	外径φ6	ブラック	三輪	前田
4	支持板	鋼板(t0.6)	ブラックつや消し アクリル塗装		
3	ソケットカバー	アルミ(t0.5)	ホワイトつや消し アクリル塗装		
2	ソケット		E17	部番	部品名
1	セード	ガラス	フロスト		
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

