

<使用上のご注意>


- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごまれにありますのでご注意ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。（4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ボックス取付はできません
- カバーの取付方法は、ツマミネジ方式です。
- 上下面：開放

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。図面方向以外は取り付けないでください。火災や落下の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- 天井面とは30cm以上離してください。火災の原因となります。



明るさ：60形電球1灯器具相当

定格電圧	入力電流	消費電力				品番
AC100V	0.075A	4.3W				
付属ランプ	LDA4L-H-E17/S/4 電球色(2700K Ra80)					
器具光束	404lm	5				今川 岡端
W・数	4.3×1	4	飾り	ASA樹脂	シルバー仕上	
器具質量	0.3kg	3	ソケット		E17 速結端子付	パナソニック株式会社
特記事項		2	本体	ASA樹脂	クールホワイト	
		1	カバー	アクリル	乳白	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	

