

系統連系申請参考資料

(中部電力)

パワーコンディショナ


※系統連系申請書類につきましては、電力会社様より申請者の方が必ず原本を入手
くださいますようお願ひいたします。

※参考記入例の電力申請資料は、お取寄せいただいた電力申請資料と書式が異なる
場合がありますが、同様の記入項目に記載例を基に記入してください。

パナソニック株式会社

発電設備等の系統連系資料

お客様名			
太陽電池の合計出力を記入してください。			
(注) 創蓄一体型発電システムの場合、①に太陽光パネル出力 ②に蓄電池出力をご記入ください。			
発電設備 ①	太陽光 その他()	発電設備 ②	無
最大(合計)出力	[kW]	定格出力	[kW]
工事内容			
新設			
1系統目 解列箇所の開閉器 種類 <small>※インバータがJET認証品でない場合にご記入ください</small>			
インバータ メーカー ナソニック株式会社 型式 別紙1 ①参照 認証番号* 別紙1 ②参照 力率一定制御方式 別紙1 ③参照 最大出力 別紙1 ④参照 [kW] 出力電圧 202 [V]			
インバータを契約ブレーカーの一次側に接続する場合は、消費電力をご記入ください <small>[W]</small>			
バッテリー 無 <small>逆電カリレーの有無</small> 無			
<small>※認証番号は太陽光の場合PまたはMP、複数直流入力用はMDとご記入ください。</small> <small>※逆電カリレーが本体内蔵の場合は、「有」を選択し、パワコンの仕様書等を添付ください。</small>			
2系統目 解列箇所の開閉器 種類 <small>※インバータがJET認証品でない場合にご記入ください</small>			
インバータ メーカー 型式 認証番号* 力率一定制御方式 最大出力 出力電圧 バッテリー <small>逆電カリレーの有無</small>			
<small>※認証番号は太陽光の場合PまたはMP、複数直流入力用はMDとご記入ください。</small> <small>※逆電カリレーが本体内蔵の場合は、「有」を選択し、パワコンの仕様書等を添付ください。</small>			



<ご記入にあたって>

- 裏面の記入例を参考にご記入ください。
- 記入漏れがあると、受付できない場合があるため、ご注意ください。
- 工事を施工される工事店様もしくは販売会社様にて **太枠内に必要事項をご記入ください。**
(WEB申請の場合は青下地欄はご記入不要です。)
- 再エネ発電以外の自家発電設備等を併設する場合は、その情報もご記入ください。

再エネ以外の自家発電設備等	選択して下さい
種類	()
工事内容	選択して下さい
メーカー	記載ください
パワコン型式	記載ください
JIA認証	記載ください
認証番号	記載ください
力率一定制御方式	選択して下さい
発電機出力	記載ください [kW]
インバータ出力	記載ください [kW]
逆電カリレーの有無	選択して下さい

*力率一定制御方式が不明の場合、各メーカーへお問い合わせください。

*蓄電池の場合は、「発電機出力[kW]」を「定格容量[kWh]」に読み替えのうえ、ご記入ください

*逆電カリレー(RPR)有の場合、逆潮流を感知するCTセンサーの設置箇所をa～eから選択

インバータ回路用開閉器	結線 選択して下さい
種類	選択して下さい

*結線は接続する配線の番号を選択下さい。なお、④-1,2に発電設備を接続する場合は、逆接続可能型のELCBとしてください。

年　月　日

低圧太陽光発電所 出力制御機能付PCSの仕様確認依頼書

中部電力パワーグリッド株式会社 行

出力制御機能付PCSの設置(切替)に関して、仕様の確認等をお願いします。

住 所

会 社 名

(法人の場合のみ記入)

氏 名

記

1. 発電所名※1 (設備 ID)	()				
2. 発電場所の住所					
3. 出力制御機能付 PCS 設置(切替)完了予定日	年 月 日				
4. ルール毎の発電出力※2	制御対象	kW	対象外	kW	合計 kW
5. 出力制御方法※3	<input checked="" type="radio"/> 更新スケジュール (インターネット回線有) <small>原則、こちらを選択</small>			<input type="radio"/> 固定スケジュール (インターネット回線無)	
6. 発電所 ID 送付先	(フリガナ)				
	連絡先氏名				
	住所	〒 (- - -)			
	電話番号				

【ご記入にあたっての留意事項】

- ※1 個人の場合、発電所名は契約者名をご記入ください。経済産業省より「設備認定通知書」を受領している場合は、記載されている設備IDをご記入ください。
- ※2 小数点以下第3位までご記入ください。PCS系列毎の詳細を別紙に全て記入（対象外を含む）してください。
- ※3 原則として更新スケジュールを選択してください。
固定スケジュールは、山間部等でインターネット環境が技術的に構築できない場合のみ選択可能です。

【出力制御スケジュールについて】

〔更新スケジュール〕

- ・当社が最新の気象予報等を反映した出力制御スケジュールを随時作成・更新し、PCSがインターネット環境を経由して最新のスケジュールを自動で受信することで、可能な限り売電を行う運用をいたします。
ここで使用するインターネット環境は、お客様のご負担でご準備いただきます。

〔固定スケジュール〕

- ・当社が作成した長期間（1年分）の出力制御スケジュールをPCSへあらかじめ登録して、運用していただくことをいたします。
- ・最新の気象予報等を反映できないため、売電量が大幅に減少するおそれがあります。
- ・固定スケジュールで運用される場合は、メーカーさまや工事店さま等による定期的なスケジュール取込作業（有料）が必要となります。

以上

【中部電力パワーグリッド使用欄】

受付年月日	年　月　日
-------	-------

※今回取得した個人情報は、再生可能エネルギー発電設備の出力制御に係る連絡等のみに利用し、当該目的以外には利用しません。

PCS 系列単位の諸元一覧

発電所名称

※1 出力制御の適用を記載（制御対象・対象外のいずれかを記載）してください。

※2 小数点以下は、第3位まで記入ください。また、新設の場合は、変更後のみ記載ください。

※3 出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）がある場合は資料を添付してください。

(連系協議での諸要件を満たしていないことが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります。)

【中部電力】インターネット申込システム

出力制御ユニット1 (出力制御機器)	工事内容 必須	<input type="text" value="新設"/>	(1)
	メーカー (全角) 必須 最大文字数：16文字	<input type="text" value="パナソニック株式会社"/>	
	型式 (半角) 必須	<input type="text" value="電力検出(送信)ユニット品番"/>	
工事内容 必須		<input type="text" value="新設"/>	
発電設備種類 必須		<input type="text" value="太陽光"/>	
逆潮流の有無 必須		<input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし	
インバータ回路用開閉器	結線 必須	<input type="text" value="...選択してください..."/> <small>※配線方法選択後、ご選択いただけます。 ※主開閉器以外が契約決定開閉器の場合においても、主開閉器を基準に結線位置をご選択ください。 結線例についてはこちら</small>	
	種類 ? 必須	<input type="text" value="...選択してください..."/>	
発電設備1	インバータ～配電盤の電線	<input type="text" value="電線種類 (全角) 任意
最大文字数：8文字"/>	(6)
	太さ 任意	<input type="text" value="...選択してください..."/>	
	認証番号有無 必須	<input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし	(7)
	認証番号 必須	<input type="text" value="...選択してください..."/> - <input type="text" value="別紙1-②"/>	
	型式 ? (半角) 必須	<input type="text" value="別紙1-①"/>	
	力率一定制御方式 ? 必須	<input type="text" value="...選択してください..."/> 別紙1-③	
	最大出力 ? (半角) 必須	<input type="text" value="..."/> . <input type="text" value="..."/> kW 別紙1-④	
	出力制御ユニット (機器) 必須	<input type="text" value="...選択してください..."/> <small>※インバータを制御する出力制御ユニット (機器) の通信情報の次に入力した「出力制御ユニット (出力制御機器)」の番号でご選択ください。 出力制御ユニット (機器) が1機の場合は「1」を入力してください。</small>	

発電設備1 インバータ	認証番号有無 必須	<input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし	(7)
	メーカー (全角) 必須 最大文字数：16文字	パナソニック株式会社	
	型式 ? (半角) 必須	別紙1-①	
	力率一定制御方式 ? 必須	— 選択してください — ▾ 別紙1-③	
	最大出力 ? (半角) 必須	□ . □ kW 別紙1-④	
出力制御ユニット（機器）必須 <small>— 選択してください — ▾</small> <small>※インバータを制御する出力制御ユニット（機器）を選択した場合、出力制御ユニット（機器）の番号でご選択ください。</small> <small>出力制御ユニット（機器）が1機の場合は「1」を入力してください。</small>			
発電設備	最大(合計)出力 ? (半角) 必須	□ . □ kW ※蓄電池を選択された場合は、「定格出力[kW]」を「定格容量[kWh]」に読み替えのうえ入力ください。	
	蓄電池容量 (半角) 必須	□ . □ kWh	

別紙1

※認証切れの品番を連系申し込みする際は、製造年月日証明書を添付してください。

機種別整定値一覧

	①型式	②認証番号	③力率一定制御	④最大出力
屋内用集中型	VBPC227A7	MP-0091	一定制御非対応	2.7kW
	VBPC230NC1	MP-0132	皮相電力一定	3.0kW
	VBPC240AA	MP-0128	皮相電力一定	4.0kW
	VBPC255A6	MP-0127	皮相電力一定	5.5kW
	VBPC230NC2	MP-0184	有効電力一定	3.0kW
	VBPC240NC2	MP-0186	有効電力一定	4.0kW
	VBPC255NC2	MP-0185	有効電力一定	5.5kW
屋外用集中型	VBPC255C2	MP-0066	皮相電力一定	5.5kW
	VBPC255GC1	MP-0153	有効電力一定	5.5kW
	VBPC255GS2(S)	MP-0189	有効電力一定	5.5kW
	VBPC255GS2T	MP-0200	有効電力一定	5.5kW
屋外用マルチ型	VBPC246B3 (製造番号1812xxxxXまで)	MP-0049	皮相電力一定	4.6kW
	VBPC246B3 (製造番号2003xxxxX以降)	MP-0170	皮相電力一定	4.6kW
	VBPC259B3 (製造番号1809xxxxXまで)	MP-0031	皮相電力一定	5.9kW
	VBPC259B3 (製造番号1902xxxxX以降)	MP-0168	有効電力一定	5.9kW
屋内屋外兼用マルチ型	VBPC244B1(W)	MP-0123	皮相電力一定	4.4kW
	VBPC255B1(W)	MP-0122	皮相電力一定	5.5kW
	VBPC244GM2(S)	MP-0187	有効電力一定	4.4kW
	VBPC255GM2(S)	MP-0188	有効電力一定	5.5kW
	VBPC244GM2T	MP-0198	有効電力一定	4.4kW
	VBPC255GM2T	MP-0199	有効電力一定	5.5kW
	VBPC244GM3T	MP-0204	有効電力一定	4.4kW
	VBPC255GM3T	MP-0202	有効電力一定	5.5kW
	VBPC255GM3H	MP-0203	有効電力一定	5.5kW
パワコンR	VBPC255GM1R	MD-0027	有効電力一定	5.5kW
パワステS+	LJRC41 / 42	MD-0038	有効電力一定	5.5kW
V2H蓄電eneplat	LJRE31B / 32B	MD-0058	有効電力一定	6.0kW

※VBPC259B3を設置する場合はパワコンの製造番号によって記載する値が異なります。

申請時点で製造番号不明の場合は、上段(製造番号1809xxxxXまで)の値を入力し、別紙2を他申請書同様にアップロードしてください。

※VBPC246B3を設置する場合はパワコンの製造番号によって記載する値が異なります。

申請時点で製造番号不明の場合は、上段(製造番号1812xxxxXまで)の値を入力し、別紙3を他申請書同様にアップロードしてください。

※パワコンR：パワコンR単体設置(蓄電池なし)の場合。充放電コンバータ+蓄電池を接続する場合は、パワステ用一覧表を参照ください。

※パワステS+：パワステS+単体設置(蓄電池なし)の場合。蓄電池用コンバータ+蓄電池を接続する場合は、パワステ用一覧表を参照ください。

※V2H創蓄eneplat：パワーステーション単体設置(蓄電池なし)の場合。蓄電池用コンバータ+蓄電池を接続する場合は、パワステ用一覧表を参照ください。

①型式

設置される機種を記入してください。

②認証番号

仕様書の取得認証のページの「JET認証」の「認証登録番号」を参照

④最大出力

仕様書の定格仕様のページの「定格出力」の欄を参照

(力率100%時の値を記入)

別紙2

VBPC259B3における申請値について

設置されるパワーコンディショナにより、入力した値と異なる場合があります。
JET認証番号MP-0031品の値を入力しておりますが、設置されるパワーコンディショナが
JET認証番号MP-0168品の場合は下記2か所の値が異なります。

	JET認証番号 MP-0031 品 (製造番号1809xxxxXまで)の場合	JET認証番号 MP-0168 品 (製造番号1902xxxxX以降)の場合
認証番号	MP-0031	MP-0168
力率一定制御	皮相電力一定	有効電力一定

別紙3

VBPC246B3における申請値について

設置されるパワーコンディショナにより、入力した値と異なる場合があります。
JET認証番号MP-0049品の値を入力しておりますが、設置されるパワーコンディショナが
JET認証番号MP-0170品の場合は下記項目の値が異なります。

	JET認証番号 MP-0049 品 (製造番号1812xxxxXまで)の場合	JET認証番号 MP-0170 品 (製造番号2003xxxxX以降)の場合
認証番号	MP-0049	MP-0170