

(一般屋内用)

フリーコンフォートプラスユニット

CLASS I

CLASS II

CLASS III

高効率OAコンフォート
ルーバ
2灯基本灯具用

FK(FKH)42475

FK(FKH)42485

FK(FKH)42495

※上記()内は加工品番です。(以降、加工品番の記載を省略します。)

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

警告


- 施工は、取付方法にしたがい確実に行う。施工に不備があると落下の原因となります。
- 器具を改造しない。落下の原因となります。
- フリーコンフォート用プラスユニットです、適合器具以外には使用しない。落下の原因となります。

注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具の取付・取外しは手袋などの保護具を使用する。けがのおそれがあります。

各部のなまえと取付け方

- ・取付けは、周囲にほこりが散乱している状態では行わないでください。
- ・取付けの際は、同梱の手袋を着用してください。



1 基本灯具の電源を切る


2 ランプを取りはずす

3 反射板を取りはずす

- ・ラッチを90°回転させ反射板を引き下げる。


4 ソケット台を上側に移動させる

注) 浅型基本灯具は上段に、深型基本灯具は中段に移動させる。




5 基本灯具のK.O角穴を開ける

- ・4ヶ所のK.O角穴をドライバー等で90°以上灯具内に曲げ込む。



6 反射板を取付ける


- ・ラッチを90°回転させ確実に取付ける。取付けが不完全な場合、落下の原因となります。



裏面に続く


7 補助反射板を取付ける

- 補助反射板の保護シートをはがす。



- 補助反射板をセットし基本灯具のラッチを更に90°回転させ取付ける。


取付けが不完全な場合、落下の原因となります。



- ランプを確実に取付ける。


8 プラスユニットを取付ける

- プラスユニットの取付金具を基本灯具のK.O角穴に片方ずつ引掛ける。



- プラスユニットを回転させる。
- 固定用ラッチを90°回転させ基本灯具のK.O角穴に固定する。

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。



取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

ご使用前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 器具を改造しない。落下の原因となります。

⚠ 注意

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。

保証について

- 保証について この商品の保証期間は1年間です。但し、安定器は3年間です。ランプ・グロー点灯管・電池等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

お手入れ・ランプ交換

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因となります。


- プラスユニットの清掃について・・・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

プラスユニットのはずし方

プラスユニット脱着の際は、同梱の手袋を使用してください。


1 固定用ラッチのはずし方

- ・プラスユニットを軽く押し上げ固定用ラッチを90°回転させてください。
- ・プラスユニットを引き下げ回転させてください。



2 取付金具のはずし方

- ・プラスユニットを横にスライドさせ、反対方向の取付金具をはずしてください。
- ・次に逆の方向にスライドをさせ、もう一方のスライド金具をはずしてください。



パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット 〒571-8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先 パナソニック 照明と住まいの設備・建材お客様ご相談センター
0120-878-709(フリーコール) 0120-872-460(FAX)