

Panasonic




LLDC40-0924

取扱説明書

LEDコンパクトランプφ45(調光器対応)
(逆位相専用)

保管用
保証書付き

お客様へ



品番	LLD3400LCB1	LLD3410LCB1	LLD3420LCB1
	LLD3400VCB1	LLD3410VCB1	LLD3420VCB1
	LLD3400NCB1	LLD3410NCB1	LLD3420NCB1

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

警告	<ul style="list-style-type: none"> ● 取り付け、取りはずしや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因) ● 非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯などのHIDランプ用器具では、絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 直流電源では絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因) ● 破損したランプは使用しないでください。(けが、感電の原因)
	<ul style="list-style-type: none"> ● 紙や布などでおおったり、燃えやすいものを近づけないでください。(火災、器具過熱の原因) ● 電源を入れた状態や電源を切った後しばらくの間は、ランプが熱いので触れないでください。(やけどの原因) ● 当てたりして傷をつけないでください。(破損、けがの原因) ● 水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損、絶縁不良の原因) ● 点灯中のランプを直視し続けしないでください。(目を傷める原因) 	<ul style="list-style-type: none"> ● シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤でふかないでください。(破損の原因) お手入れは、水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽くふき取ってください。 ● 温泉地などの酸や硫黄などの腐食性雰囲気のところでは使用しないでください。(短寿命、落下、漏電、破損の原因) ● ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)

使用上のご注意

- 交流100V、周波数50/60Hz以外の電源で使用しないでください。
- ランプ周囲温度が0℃~40℃の範囲で使用してください。
- 逆位相調光器専用です。
- 次の調光器では使用できません。(破損、発煙、ちらつき、不点灯の原因)
 - ・ 人感センサー付調光器・定格1000W以上の調光器・段調光型調光器・リモコン式調光器
 - ・ 記憶式調光器(あかりのシーンをボタンひとつで再現できる調光器)・蛍光灯用調光器
- ※ 当社の適合調光器を除く。適合については調光器の施工説明書をご確認ください。
- 以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。
 - ・ 下面開放を除く、防雨型または防湿型・防雨型の器具で使用すること。(水滴、結露による故障の原因)
 - ・ ランプ周囲温度0℃~40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光が当たらない場所で使用すること。(水滴、結露による故障、温度過熱による短寿命の原因)
 - ・ 屋内配線に接続された器具(宅内のプレーカーに接続された器具)で使用すること。(雷などの高電圧による短寿命の原因)
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。(雑音が入るときは、ランプから1m以上離してご使用ください。)
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- バーコードリーダーの近くで点灯するとバーコードが読み取れない場合があります。
- 分解や改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- 水洗いは絶対にしないでください。
- LED素子にバラツキがあるため、同じ品番の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- 外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- 取り付け、取りはずしの際は、詳しくは器具の取扱説明書をご覧ください。
- 調光器を2台以上お使いの場合や大電力機器(ドライヤー・電子レンジ・冷暖房機器など)を使用したことによる電圧の変化などで、ちらついたり明るさが変化することがあります。
- 使用中、わずかに「ジー」という音がすることがありますが、異常ではありません。

〈キリトリ線〉

Panasonic

出張修理

LEDコンパクトランプ保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問合せは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

※ 品番 お買い上げの品番に チェックしてください。	<input type="checkbox"/> LLD3400(L・V・N) C B1 ()内は <input type="checkbox"/> LLD3410(L・V・N) C B1 ()内は <input type="checkbox"/> LLD3420(L・V・N) C B1 ()内は 必ずご確認ください。
保証期間	お買い上げ日から 本体5年間
※ お買い上げ日	年 月 日
※ お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電話 () - _____
※ 販売店	住所・販売店名 _____ 電話 () - _____

〈キリトリ線〉

調光時のご注意

- 調光状態から点灯する場合は、一瞬明るくなることや、点灯までに時間がかかることがあります。点灯しない場合は、調光つまみを明るい側に操作すると点灯します。
- 消灯する場合は、電源スイッチを切ることをおすすめします。調光つまみを絞って消灯させても電力を消費しています。調光状態から消灯する場合、一瞬明るくなる場合があります。
- 複数のランプを1つの調光器で使用する場合は、ランプが暗い状態ではランプ特性により個々の消灯や明るさに違いがでます。消灯した場合は、調光つまみを戻して点灯させ、消灯しない範囲で使用してください。
- 調光したときに、わずかに「ジー」という音がすることがありますが、異常ではありません。
- 調光時にランプがちらつく場合は、調光器のつまみを操作して、ちらつかない位置で使用してください。

保証とアフターサービスについてのご相談 (よくお読みください)

保証期間中にランプが故障(不点灯等)した場合は、お買い上げの販売店へご相談いただくか、裏面のお客様ご相談窓口へご連絡ください。修理を依頼されるときはお買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

保証期間： お買い上げ日から 本体5年間	<ul style="list-style-type: none"> ● 製品名 LEDコンパクトランプ ● 品番 LLDから始まる本体表記品番 ● 故障の状況 できるだけ具体的に
-----------------------------------	---

保証期間終了後は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

※保証の例外・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。
・専用器具以外に取り付けた場合、保証の対象外となります。

補修用性能部品の 保有期間 6年 ※当社はこのランプの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。

ランプの修理対応

- ・ ランプは、製品を分解して部品交換を行なうことはできませんので、修理対応用に本体交換を行うための部品(ランプ完成品)を準備しています。
- ・ 故障(不点灯等)が発生した場合は、部品(ランプ完成品)に交換いたします。

パナソニック株式会社 ライティング事業部
〒571-8686 大阪府門真市門真1048 TEL(06)6908-1131(代表)

© Panasonic Corporation 2024

LLD3400LCB1-T4A1

No.LLDC40-0924A

パナソニック株式会社 ライティング事業部
〒571-8686 大阪府門真市門真1048 TEL(06)6908-1131(代表)
ご販売店様へ ※は必ず記入してください。

