

環境配慮型照明器具

品番 FSA (FSAH) 61000F

FSA (FSAH) 61001

FSA (FSAH) 61045
(プルスイッチ付)

FSA (FSAH) 61046
(プルスイッチ付)

※上記（）内は加工品番です。（以降、加工品番の記載を省略します。）

(一般屋内用) ・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工說明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意



敬告

- 施工は、施工説明にしたがい確実にこなす。 施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
● 器具を改造しない。 落下・感電・火災の原因となります。
● 表示された電源電圧（定格電圧±6%）・周波数で使用する。
指定外の電源電圧・周波数で使用すると、感電・火災の原因となります。



注意


- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃以内で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると、ちらつきや短寿命の原因となります。
- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する。けがのおそれがあります。

各部のなまえと取付方法

警告


施工は、施工説明書にしたがい、確実に行う。
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

FSA61001の例で説明しています。



6 反射板の取付

- ・ラッチを90°回転して、確実に反射板を取付ける。
取付が不完全な場合、反射板落下の原因となります。



7 ランプを確実に取付ける

- ・ランプをソケットにセットしてから、90°回転させる。
取付が不完全な場合、ランプ落下の原因となります。

1 取付前の確認

- ・器具質量(1.8kg:FSA61000F)に十分に耐えるよう、取付ボルト又は、木ネジ取付部(ネジ掛かり代)の強度を確保する。
(取付ボルトは、W3/8又はM10を使用する。)
(木ネジは、丸木ネジの呼び4.1を使用する。)
不備があると器具落下の原因となります。

2 ソケットの取付


- ・ソケットをソケット台にくぐらせて取付ける。

3 本体の取付

- ・電源線、アース線を本体の電源穴から引き込んでおく。
電源プッシングが付いていない電源穴を使用する場合は、必ず電源プッシングを付け替えてください。
・本体を取付ボルト又は、木ネジで確実に取付ける。
(取付ボルト推奨トルク値1.5N・m)

4 電源線・アース線の接続

- ・電源線、アース線を確実に差し込む。
- ・D種(第3種)接地工事が必要。
- ・端子台の容量は、20Aです。
- ・この器具は、器具内送り配線が可能です。
送り配線される場合は、器具同梱の電源プッシング等でエンド部通線箇所の保護を行なってください。





接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

5 信号線の接続(調光器具の場合)

- ・信号線を同梱の止め具に通す。
- ・止め具を一周させもう一度信号線を止め具に通す。
(A寸法がB寸法より長くなる様に調整する。)
- ・不備があると信号線接続端子破損の原因となります。
- ・信号線を安定器の信号線接続端子差込穴に確実に差し込む。
 - ・安定器の表示ラベルに合わせる。
 - ・信号線に極性はありません。
 - ・信号線接続端子の容量は2Aです。


接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、火災の原因となります。



- ・信号線、止め具が本体から飛び出さないように収納する。
不備があると反射板変形の原因となります。
- ・送り配線される場合は2ヶの止め具を使用し、それぞれの張力止めを行う。


(止め具が2個分一体化になっている場合は、)
分断してご使用ください。

器具背面図



連結の場合

・器具間のK、Oをはずして、同梱の連結補助具を取付ける。



取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意



警告

- 器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のままで使用すると、感電・火災の原因となります。すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って器具が十分冷えてから行なう。やけど・感電の原因となります。



注意

- シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤は使用しないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。
※設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。(チェックシート番号: CLX2021BA)
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

使用上のご注意

- ・この器具は自動初期照度補正機能付照明器具です。定格出力の約73%の光束を保つように設計されています。
- ・電源投入から数秒後に調光状態（初期照度補正状態）となります。
- ・始動時の数秒間は明るさが異なりますが異常ではありません。
- ・2灯用器具の場合、1本のみの交換では適正な明るさが得られません。
- ・ランプや安定器のパラツキ、経年変化等により輝度差、色ムラが若干目立つことがありますが異常ではありません。
- ・ランプや器具の汚れについては補正しますので、定期的な清掃をおすすめします。

累積点灯時間のリセットについて

この器具は累積点灯時間を記憶しながら、点灯時間に応じた光束減退特性に基づいて、照度補正を行っています。従って、新しいランプに交換される際、累積点灯時間をリセットする（累積点灯時間の記憶値をゼロにする）必要があります。

ランプ寿命となった場合（自動リセットについて）

この器具には、ランプ寿命を判断する機能が付いていますので、新しいランプへの交換と同時に自動的に累積点灯時間をリセットします。後述の手動リセットは不要です。

ランプ破損時、寿命以外で交換する場合（手動リセットについて）

<器具1台のみリセットする場合>

- 1) 電源OFF、古いランプを外し
- 2) ランプ取外し状態で、次の動作を3回繰り返す

電源ON（1秒間）⇒OFF（1秒間）

- 3) 新しいランプを取付け、電源ON

手動によるリセット操作が正しく行われていれば、ランプ取り付け後の電源ON10秒後に調光開始します。

<同一電源回路の器具と一斉にリセットする場合>

- 1) 電源OFF、全ての器具を新しいランプへ交換
- 2) ランプ装着状態で、次の動作を6回繰り返す

電源ON（1秒間）⇒OFF（1秒間）

- 3) 電源ON

- ・停電等による電源遮断時も累積点灯時間は保持されますので、自動初期照度補正機能は電源再投入後も正しく動作します。
- ・周囲温度が約5℃～約10℃で使用される場合、始動時に移動縞が発生することがありますが、数秒～数十秒で解消します。
- ・調光機能などとの組合せはできません。
- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- ・照明器具2台以下で、ほたるスイッチと合わせて使用する場合、手動リセットが動作しない場合がありますので、スイッチは2箇所までとしてください。
- WX方式の場合
 - ・5～15℃程度で調光時に移動縞がでる場合がありますが、5分以内に解消します。
 - ・光出力比（%）と目で感じる明るさ感には相違があります。また、光出力比は室温、器具形態により異なり、室温が高くなるほど照明器具の調光範囲は狭くなります。
 - ・この器具は初期照度補正機能が入っており、ライトコントローラのつまみで調光できる範囲が狭くなります。つまみの上下限域では操作しても明るさは変わりません。
 - ・ランプが点滅する場合は、ランプ寿命をあらわしています。

保証について

- ・保証について――この商品の保証期間は1年間です。但し、安定器は3年間です。
 - ・保証書について――保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
 - ・補修用性能部品――弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
- の保有期間 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換

- ・器具の清掃について――水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
- ・ランプ交換について――本体表示にしたがって、下記の指定された部品を使用してください。（パナソニック製蛍光ランプをご使用ください。）

交換部品

G-Hf 蛍光ランプ

FHF63

注意

- 感電のおそれあり
ランプ交換時は、必ず電源を切ってください
- やけどのおそれあり
点灯中や消灯直後はランプやその周辺をさわらないこと