

品番	LGW51500LE1	LGW51510LE1
	LGW51501LE1	LGW51511LE1
	LGW51502LE1	LGW51512LE1
	LGW51503LE1	LGW51513LE1
	LGW51504LE1	LGW51514LE1
	LGW51505LE1	LGW51515LE1

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1ページ)を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意**必ずお守りください**

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

**警告**

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。

**注意**

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。(下記は図記号の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

**警告**

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、
販売店または別紙お客様ご相談窓口に
ご相談ください。



●器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれが
あります。



●照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常が
なくとも内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに
火災、感電、落下などに至る場合があります。
◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき
自主点検してください。



●お手入れの際は、電源を切る
通電状態で行うと感電の原因となる
ことがあります。
●本体の取り外しは販売店、工事店に
依頼する
本体の取り外しには資格が必要です。

ご使用上に関するお知らせ**故障や異常ではありません**

- 一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身での取り替えはできません。

工事店様へ 施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様にお渡しください。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

!**警告**

■取付面

●次のような場所には取り付けない


火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・補強のない場所
(ベニヤ板や
石こうボードなど)



・取付面が取付板パッキンより
小さい場所




禁止



・傾斜した場所



・浴室などの湿気の多い場所



◎この器具は水平天井面取付専用防雨型です。
(防湿型ではありません。)

●取付面と取付板パッキンのスキマおよび
パッキン外周部にシール剤を塗る



必ず守る




取付面と取付板パッキンとのスキマを防水
シール剤などで埋めてください。防水が不完
全な場合、火災・感電のおそれがあります。

■壁スイッチ

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、
一般の入切用スイッチに交換する

火災のおそれが
あります。



◎調光器の取り外しが必要です。



必ず守る

■その他

●器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う
取り付けに不備があると火災、感電、落下に
によるけがのおそれがあります。

●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電の
おそれがあります。

●電源線・送り線は端子台の差込み穴の
奥まで確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、
火災、感電のおそれがあります。

●本体が電源線・アース線・送り線を
かみこんでいないことを確認する
不備があると火災、感電のおそれがあります。

●接地工事は、電気設備の技術基準に
従って確実に行う

接地不完全な場合、感電のおそれがあります。



必ず守る



アース線
接続

!**注意**



禁止

●温度の高くなるもの上に取り付けない

火災の原因となることがあります。

◎ガス機器や排気筒の上に取り付けないでください。



必ず守る

●器具の取り付け取り外しは手袋など
保護具を使用する

けがのおそれがあります。

施工前のご確認事項

●必ず壁スイッチを設けてください。

点灯消灯させたりお手入れの際に電源を切ることができます。

●ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個までご使用ください。

(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)


各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください

●器具の取り付けは、手袋など保護具を使用してください。

取り付け前のご準備


- ①カバーを本体から取り外す
- ②袋ナット(2個)を外し、
本体から取付板を外す
- ③ネジ(器具内用アース線接続用)を緩め、
器具内用アース線を取り外す



2 電源線を加工する

(送り配線する場合、送り線も
同様の加工をしてください。)

- 適合電線 VVFΦ1.6単線
- VVF外被から絶縁テープを巻き付ける。



(注意)


- VVFΦ2.0は電線が硬いため、器具が浮き上がり、正しく設置できない場合があります。
- ボックス取り付けの場合、電源線を引き出して指定の長さで加工を行い、結線後にボックス内に電源線を押し込んでください。

3 端子台に電源線・送り線を接続する

- 接地端子ネジからD種(第3種)接地工事を行う。

- 送り総容量は1A以下です。(送り機能付)
接続が不完全な場合や
容量オーバーの場合、
火災・感電の原因となります。

器具の取り替え等で電源線を外す場合は、マイナスドライバー等で解除ボタンを押しながら電源線を引き抜く。




4 器具内用アース線を取付板に接続する

- 取付板のネジをゆるめて器具内用アース線の端子をはめ込む。

・アース線のかみ込みを防ぐため、下図の矢印方向から端子をはめ込んでください。

- ネジを締め付ける。



5 本体を取り付ける

- ▲を合わせて取付板のネジ部に本体のネジ穴を合わせる。

- 天井内に電源線・送り線を押し込みながら
取付板ネジ部を本体ネジ穴に通す。

- 袋ナット(2個)をマイナス
ドライバー等で
確実に締め付け、
本体を固定する。



警告

本体が電源線・アース
線・送り線をかみこん
でいないことを確認
する

不備があると火災・感電
のおそれがあります。

1 付属の木ネジセット(2個)で 取付板を取り付ける


- 木ネジに平ワッシャ・木ネジパッキンが取り付いていることを確認する。
- 本体の中央穴に電源線を通し、
木ネジセットを確実に締め付ける。
- 取付ピッチ：66.7mm



(次ページにつづく)

6 カバーを取り付ける


- ①▲を合わせてカバー凸部を本体のガイド部へ押し上げる。
(カバーの▲印と凸部は内側にあります。)
②両手でカバーを支え、本体の□印にカバーのI印が合うまで
カバーを右にまわす。



カバーの取り外しかた

- ①両手でカバーを支え、
本体の○印にカバーのI印が合うまで
カバーを左にまわす
・カバーを少し持ち上げるように
すると回転しやすくなります。

②カバーを外す



お手入れについて

電源を切って、灯具が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただきため、
定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃してください。
●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、
乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの
揮発性のものでふいたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

仕様



器具のラベルをご参考していただき、品番にチェックをしてください。

品番		カバー色	使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	使用環境	
光色：昼白色	光色：電球色							
□LGW51500LE1	□LGW51501LE1	ホワイト	AC100V 共用	50/60Hz 共用	8W	0.15A	屋外用	
□LGW51502LE1	□LGW51503LE1	ブラチナメタリック			5.9W	0.12A		
□LGW51504LE1	□LGW51505LE1	ブラック		50/60Hz 共用	5.9W	0.12A		
□LGW51510LE1	□LGW51511LE1	ホワイト						
□LGW51512LE1	□LGW51513LE1	ブラチナメタリック						
□LGW51514LE1	□LGW51515LE1	ブラック						

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。)
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間の
いずれか短い時間を推定したものです。

保証とアフターサービス

よくお読みください

- 使いかた・お手入れ・修理などは…
■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	電話 () -
お買い上げ日	年 月 日

- 保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により
修理させていただきます。
*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

- アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、
お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせ
ください。

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名 住宅用照明器具

●品番 上記「仕様」をご参照ください。

●故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、LED電源については3年間です。

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へ
お申し出ください。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の
場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 [6年]

*当社はこの照明器具の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)
を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2018

LGW51500LE1-T3A1

N0418-010718